

## Instructions de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants.
- Ne regardez pas directement dans le produit, les LED sont très lumineuses.
- Chargez à temps après l'utilisation ou avant le stockage.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer le produit par vous-même. Les DEL ne peuvent et ne doivent pas être remplacées.
- Assurez-vous que le câble USB ne peut pas être endommagé par des bords tranchants ou des objets chauds.

## Précautions à prendre pour les piles


- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ou différents types de piles.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.
- Ne court-circuitez pas les piles, ne les ouvrez pas et ne les jetez pas dans le feu ou dans l'eau, car cela entraînerait une surchauffe, un incendie ou un éclatement.
- N'essayez pas de remplacer les piles rechargeables intégrées, sauf si cela est prévu par le fabricant.
- Ne pas toucher une batterie qui fuit. Rincez immédiatement la zone affectée à l'eau douce et consultez un médecin !



Contactez l'autorité locale chargée de l'élimination des déchets pour vous débarrasser de votre produit usagé. Les batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et à ses amendements.


# Manuel d'instruction

Lanterne tripode rechargeable #3006



# Manuel d'instruction

Lanterne tripede rechargeable #3006



## Caractéristiques :

- Lumière diffusée à 180
- Lumière stroboscopique rouge pour les urgences
- Trépied pliable ré-assemblé par un aimant
- Crochet de suspension rétractable
- Résistance aux chocs d'une chute de 1M et classification IPX4

## Spécifications :

Flux Lumen (Hi)	700 lm
Durée de fonctionnement (Hi)	3 heures
Flux Lumen (Lo)	300 lm
Durée de fonctionnement (Lo)	10 heures
Source d'alimentation	Batterie Li-ion 18650
Temps de fonctionnement	15 heures
Dimension du produit	53,3×6,4×6,4 cm
Poids	450 g
Couleurs	Gris foncé et vert


## OPERATION :



Utilisation : il y a trois modes d'éclairage : appuie une fois sur l'interrupteur, la lumière claire s'allume ; appuie une deuxième fois, la lumière blanche plus sombre s'allume. appuie deux fois rapidement sur l'interrupteur pour qu'il s'allume en rouge et appuie une autre fois sur l'interrupteur, la lampe s'éteint alors




**Crochet mobile** : Un crochet pour suspendre. extérieur



**Port de chargement** : Micro-USB



**Témoin lumineux de charge** : la charge est indiquée par une lumière rouge, la pleine puissance est indiquée par une lumière verte, les lampes ne peuvent pas fonctionner pendant la charge.



**Aspiration magnétique :** la tête et la poignée de la lampe sont dotées d'aimants qui peuvent être absorbés par la surface métallique.



**Trépied pliable :** Le trépied pliable se réassemble à l'aide d'un aimant, il peut être déployé à la main ou rangé lors de l'utilisation.