

LUMAK PRO

10586835

SE

LED uppladdningsbar ficklampa

CZ

LED dobijecí svítilna

SK

LED nabíjateľné svietidlo

RO

Lanternă reîncărcabilă cu LED-uri

500 lm
1 LED
3.7 V Li-ion
2000 mAh
IPX4
130 x 29 mm
+ kabel,kábel, cablu
USB 30 cm

Manufactured for
HORNBACh Baumarkt AG
HornbachstraÙe 11
76879 Bornheim
Germany
10586835_2022/12_V1.1



I.

lx

3.5 h

2.

2x

12 h

3.

3x

4.

5.

6.

max. 5 V DC/I A

4 h

SE

Läs instruktionerna noga och förvara dem på säker plats!

Säkerhetsinformation

- Armaturen får inte modifieras på något sätt. Risk för elstöt och olycksfall.
- Ljuskällan och drivdonet i den här lampan kan inte bytas ut. När ljuskällan slutar fungera ska hela lampan bytas. Om

Ljuskällan och drivdonet skulle kunna bytas ut, skulle det påverka säker drift i den avsedda omgivningen.

- Det uppladdningsbara batteriet ska aldrig tas bort från enheten.
- Lampan är inte avsedd för kommersiell användning.
- Undvik att tita rakt in i den tända lampan för att undvika skador på ögonen.
- Använd inte lampan i närheten av lättantändliga ytor

eller material, eller lättflyktiga vätskor som exempelvis bensin.

- Lampan får endast laddas med den medföljande USB-kabeln.
- Ladda inte batteriet utomhus eller i fuktiga miljöer.
- Kontrollera att ladduttaget är förseglat före användning.
- Får ej användas utomhus eller i fuktiga miljöer tillsammans med strömadapter.

Använda symboler

Observera: Risk för hälsan och produkten.

Försiktigt! Titta inte direkt in i ljuset. Riskgrupp 2.

CZ

Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití!

Bezpečnostní informace

- Je zakázáno elektrické svítidlo jakkoli upravovat. Riziko úrazu elektrickým proudem a nehody.
- Světelný zdroj a provozní přístroj tohoto svítidla nejsou vyměnitelné. Jakmile je dosaženo konce doby

životnosti světelného zdroje, je třeba vyměnit celé svítidlo. Vyměnitelnost světelného zdroje a provozního přístroje by ovlivnila bezpečný provoz v předpokládaném okolním prostředí.

- Nikdy se nepokoušejte vyjmout dobíjecí baterii ze zařízení.
- Svítidlo není určeno ke komerčnímu použití.
- Nedívejte se přímo na osvětlené svítidlo, abyste zabránili zranění očí.

Nikdy nepoužívejte svítidlo v blízkosti hořlavých povrchů nebo materiálů nebo těkavých tekutin, jako je benzín.

- Nabíjejte svítidlo pouze pomocí dodaného USB kabelu.
- Nenabíjejte baterii venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Zkontrolujte před použitím, zda je port utěsněn.
- Nepoužívejte venku ani v prostředí s velkým obsahem par s připojeným napájecím adaptérem.

Použité symboly

Upozornění: Riziko ohrožující zdraví a výrobek.

Pozor! Nedívejte se přímo do světla. Skupina rizika 2.

SK

Pred montážou si pozorne prečítajte tento návod a odložte ho na bezpečné miesto!

Bezpečnostné informácie

- Svietidlo sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a nehody.
- Svetelný zdroj a prevádzkové zariadenie tohto svietidla nie je možné vymieňať. Hneď ako bude dosiahnutá životnosť

svetelného zdroja, treba vymeniť celé svietidlo. Možnosť výmeny svetelného zdroja a prevádzkového zariadenia by ovplyvnila bezpečnú prevádzku v plánovanovanom prostredí.

- Zo zariadenia sa nikdy nepokúšajte vybrať nabíjateľnú batériu.
- Svietidlo nie je určené na komerčné použitie.
- Nepozeraajte priamo do rozsvieteného svietidla, predídete tak poraneniu očí.
- Svietidlo nikdy nepoužívajte v

blízkosti horľavých povrchov alebo materiálov alebo prchavých kvapalín, ako je benzín.

- Svietidlo napájajte iba pomocou pribaleného adaptéra USB.
- Nenabíjajte batériu v exteriéri alebo vo vlhkom prostredí.
- Pred použitím skontrolujte, či je nabíjací port uzavretý.
- Nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkom prostredí s pripojeným napájacím adaptérom.

Použité symboly

Upozornenie: Riziko pre zdravie a produkt.

Pozor! Nepozeraajte sa priamo do svetla. Riziková skupina 2.

RO

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur!

Informații privind securitatea

- Corpul de iluminat nu trebuie modificat în nici un fel. Pericol de electrocutare și de accidente.
- Sursa de lumină și sursa de alimentare ale acestor lămpi

nu sunt înlocuibile. Dacă sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei sale de funcționare, trebuie înlocuită lampa întreagă. Posibilitatea înlocuirii sursei de lumină și a sursei de alimentare ar afecta funcționarea sigură în mediul înconjurător prevăzut.

- Nu încercați niciodată să scoateți bateria reîncărcabilă din dispozitiv.
- Corpul de iluminat nu este potrivit pentru utilizarea comercială.
- Nu priviți direct corpul de iluminat aprins pentru a preveni

aparitia unor leziuni oculare.

- Să nu utilizați niciodată corpul de iluminat în apropierea suprafețelor sau materialelor inflamabile sau a lichidelor volatile cum ar fi benzina.
- Pentru încărcarea corpului de iluminat folosiți numai cablul USB cu care s-a livrat.
- Nu încărcați bateria în aer liber sau în mediu umed.
- Înainte de utilizare să asigurați-vă că portul de încărcare este sigilat.

- Nu utilizați produsul în aer liber sau în mediu umed cu adaptorul conectat.

Simboluri folosite

Atenție: Periclitează sănătatea și produsul.

Precauție! Nu vă uitați direct în lumină! Grupa de risc 2.

Avfallshantering

Symbolen **”överstruken soptunna”** kräver separat avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Sådana enheter kan innehålla värdefulla, men farliga och miljökadliga ämnen. Du är enligt lag skyldig att inte kasta dessa produkter i det osorterade hushållsavfallet utan lämna in dessa till ett anvisat insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Därmed

5. Skruva av locket till laddningsuttaget.

6. Anslut USB-laddningskabeln (max 5 V DC, 1 A). Laddning: LED-lampan lyser röd. Fullt laddad: LED-lampan lyser grön. Skruva tillbaka locket till laddningsuttaget innan lampan används. Tryck på strömbrytaren en fjärde gång för att stänga av.

Likvidace odpadů

Symbol **„přeskrtnuté popelnice”** vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Takové přístroje mohou obsahovat cenné, ale nebezpečné látky ohrožující životní prostředí. Ze zákona v žádném případě nesmíte tyto produkty likvidovat v netříděném domáčním odpadu, nýbrž jste povinni je zlikvidovat na ověřeném sběrném místě pro

6. Připojte nabíjecí kabel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjení: Kontrolka svítí červeně. Plně nabit: Kontrolka svítí zeleně. Před použitím svítidla opět bezpečně našroubujte víko nabíjecího portu. Pro vypnutí stiskněte vypínač 4krát.

Likvidácia

Symbol **„priechrknutý kontajner na odpady”** požaduje oddelenú likvidáciu elektrických a elektronických použitých prístrojov (WEEE). Takéto prístroje môžu obsahovať cenné, ale nebezpečné látky, ohrozujúce životné prostredie. Ste zo zákona povinní nelikvidovať tieto produkty v netriedenom domovom odpade, ale na vykázanom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým prispějete k ochrane zdrojov a životného prostredia.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Eliminare ca deșeu

Simbolul de **„tombăron tăiat”** impune eliminarea separată ca deșeurilor a aparatelor electrice și electronice (WEEE) uzate. Astfel de aparate pot conține substanțe valoroase, dar periculoase și poluante. Legislația nu vă permite să eliminați aceste produse ca deșeurilor la gunoierul menajer, ci sunteți obligați să le predați unui centru de colectare indicat pentru reciclarea aparaturii electrice și electronice. În acest mod contribuiți la protejarea resurselor și a mediului înconjurător.

5. Deșurubați capacul portului de încărcare.

6. Conectați cablul de încărcare USB (max. 5 V CC, 1 A). Se încarcă: Indicatorul LED luminează roșu. Complet încărcat: Indicatorul LED luminează verde. Înainte de a utiliza corpul de iluminat, reînsurubați bine capacul portului de încărcare. Pentru a opri, apăsați comutatorul de pornire/oprire a patra oară.

Operarea

1. Apăsați comutatorul de pornire/oprire o dată pentru a comuta lumina la intensitate maximă.

2. Apăsați comutatorul de pornire/oprire de două ori pentru a comuta lumina la intensitate redusă.

3. Apăsați comutatorul de pornire/oprire de trei ori pentru a comuta lumina la intensitate redusă.

4. Reglați conul de lumină: Min.: Scoateți capul. Max.: Împingeți capul înapoi.

5. Deșurubați capacul portului de încărcare.

6. Conectați cablul de încărcare USB (max. 5 V DC, 1 A). Se încarcă: Indicatorul LED luminează roșu. Complet încărcat: Indicatorul LED luminează verde. Înainte de a utiliza corpul de iluminat, reînsurubați bine capacul portului de încărcare. Pentru a opri, apăsați comutatorul de pornire/oprire a patra oară.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádzka

1. Stlačeníím vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. Stlačením vypínača 2-krát svetlo prepnete do nízkej intenzity.

3. Stlačením vypínača 3-krát prepnete do rýchleho blikania pri nízkej intenzite.

4. Nastavenie svetelného kužela: Min.: Hlavicu vysuňte von. Max.: Hlavicu zatiahnite späť.

5. Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu.

6. Zapojte nabíjací kábel USB (max. 5 V DC, 1 A). Nabíjanie: Svetí červená LED kontrolka. Úplne nabité: Svetí zelená LED kontrolka. Pred používaním svietidla bezpečne naskrutkujte kryt späť na nabíjací port. Na vypnutie stlačte vypínač štvrtýkrát.

Prevádзка

1. Stlačením vypínača 1-krát svetlo prepnete do vysokej intenzity.

2. St