

## BEDIENUNGSANLEITUNG HOLZLEITERN

**WICHTIG!** Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Verwendung der gekauften INNOXAT Holzleiter.

### I. VOR GEBRAUCH

- Die Leiter auf keinen Fall unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten verwenden.
- Nach der Lieferung der Leiter alle Elemente genau prüfen.
- Vor jeder Verwendung genau überprüfen, ob die Leiter in einwandfreiem Zustand ist, das heißt keine Risse im Holz, keine lockeren Sprossen bzw. Schrauben oder Verbindungen.
- Sicherstellen, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.
- Auf keinen Fall beschädigte Leitern benutzen. Alle Beschädigungen sind von Fachleuten zu reparieren.
- Die Leiter vor Gebrauch säubern, Putz- oder Farbenreste sowie Schmutz oder Schnee entfernen.
- **Besonders zu beachten ist die Anwendung sowie die wiederkehrende Überprüfung für gewerbliche Benutzer gemäß ÖNORM Z1510 bei Verwendung in Österreich.**

### II. GEBRAUCH

- Alle Spezifikationen, die auf der Leiter angebracht sind, berücksichtigen.
- Die Leiter muss auf einem rutschfesten, harten, ebenen Boden ohne Niveauunterschied stehen.
- Bestenfalls vom Hersteller genehmigte Zusatzartikel verwenden.  
(Verlängerungsschenkel Art.-Nr. 2750-098, 2750-099, 2750-100, Leiterschuhe Art.-Nr. 2750-105, 2750-107 etc.)
- Wenn die Leiter aufgestellt wird, ist auf das Risiko einer Kollision achtzugeben, z.B. mit Fahrzeugen, Türen, Personen usw.  
Falls möglich, Türen (außer Notausgänge) sowie Fenster im Arbeitsbereich verschließen.
- Leitern sind nur zur Überwindung von Höhen und Tiefen geeignet. Die Belastung im waagrechten Zustand ist nicht vorgesehen.
- Sperreinrichtungen, sofern angebracht, müssen vor der Benutzung vollständig entsichert werden.
- Arbeitsumfeld genau überprüfen: Die Leiter nicht unter Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel stellen.
- Die maximale zulässige Gesamtbelastung von 150kg (Person und Werkzeug) darf nicht überschritten werden.
- Stehleitern nicht zum Aufsteigen auf eine andere Ebene/Fläche verwenden.
- Das Aufstellen der Leiter neben Geländern oder an Absturzkanten vermeiden.
- Die Leiter darf niemals während der Arbeit von oben her in eine neue Stellung gebracht werden.
- Gegenstände, die beim Besteigen der Leiter transportiert werden, sollten geringes Gewicht haben und leicht zu handhaben sein.
- Übermäßige seitliche Belastungen (z.B. seitliches Bohren durch Mauerwerk etc.) unbedingt vermeiden.
- Anlegeleitern sollten gegen eine ebene, feste Fläche gelehnt werden (im Winkel von 65° bis 75°) und vor der Benutzung gesichert werden, z.B. durch eine Befestigung oder Verwendung einer geeigneten Einrichtung zur Sicherstellung der Standfestigkeit.
- Nicht zu lange ohne regelmäßige Pausen auf der Leiter arbeiten – Ermüdung ist eine Gefahr!
- Bei der Benutzung der Leiter sollten Sie Sicherheitsschuhe tragen.
- Bei ungünstigen Wetterbedingungen wie z.B. starkem Wind dürfen Leitern nicht eingesetzt werden.
- **Stehleitern: maximal die DRITTE SPROSSE von oben besteigen!**
- **Anlegeleitern: maximal die VIERTE SPROSSE von oben besteigen!**

### III. REPARATUR, INSTANDHALTUNG, AUFBEWAHRUNG

- Leitern vor mechanischer Beschädigung, aggressiven Stoffen, extremer Hitze und Nässe schützen – nicht im Freien lassen!
- Reinigung: mit Seife waschen, nur weiche Putzlappen anwenden.
- Reparaturen der Leiter müssen von einer sachkundigen Person und gemäß den Anleitungen des Herstellers durchgeführt werden.  
Die Kette der Spreizsicherung muss bestimmte technische Regelungen erfüllen.
- Leitern außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### IV. VERWERTUNG VON LEITERN

Unsere INNOXAT Holzleitern werden aus voll recycelbarem Material hergestellt. Bei der Verwertung von Leitern müssen obligatorische Entsorgungsvorschriften berücksichtigt werden, um Schäden an der Umwelt zu vermeiden.

## Leiterntasche

rundum geschlossen, ca. 25x9 cm,  
mit Klettverschluss zur  
einfachen Befestigung

Art-Nr. 2750-110



## Gummifuß

geeignet für Stehleitern mit 3-8 Sprossen,  
mit 60x22 mm Holm

4 Stück im Karton

Art-Nr. 2750-107



## Verlängerung für Holzleiter

FSC-zertifiziert,  
geeignet für Stehleitern mit 3-8 Sprossen,  
Befestigung 4 Klammern, Größe 60x22 mm

1 Paar

Art-Nr. 2750-100



## Schraubklammer für Leiternverlängerung

universal, Spanntiefe 60 mm,  
Spannbreite 60-85 mm

Art-Nr. 2750-103



## ERGOTRITT Aufsteckstufe ALU

Breite 90 mm, Länge 360 mm, aus Aluminium  
für Sprossenbreite 21-23 mm

2 Stück je Karton

Art-Nr. 2754-360

Für einen sicheren, angenehmen Stand auf der Leiter - geringeres Unfallrisiko -  
Schützt die Sprunggelenke vor Überlastung - ganz einfach aufstecken, hält perfekt.