



Zentralstrasse 52a
5610 Wohlen

Sicherheitsdatenblatt für den Doppelschaber Eliko

1. Produktbeschreibung

- **Gerätetyp:** Doppelschaber
- **Material:** Kunststoff, Metall
- **Farbe:** Schwarz
- **Funktionen:** Reinigungsfunktion, Schaben, feststehende Klinge
- **Einsatzbereich:** Universalschaber
- **Beiliegendes Zubehör:** 8 Ersatzklingen (4 Metallklingen und 4 Kunststoffklingen)
- **Lieferumfang:** 1 Doppelschaber inklusive 8 Ersatzklingen

2. Gefahrenhinweise

- **Mechanische Gefahren:** Verletzungsgefahr durch scharfe, feststehende Klingen
- **Ergonomische Belastung:** Bei längerer Anwendung Belastung der Handgelenke möglich

3. Sicherheitsmaßnahmen

- **Schutzausrüstung:** Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen
- **Sichere Handhabung:** Doppelschaber festhalten und nur in einem sicheren Abstand zum Körper verwenden
- **Lagerung:** Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, Klingen sicher abdecken oder schützen

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Schnittverletzungen:** Bei Schnittwunden die betroffene Stelle mit Wasser und Seife reinigen, Verband anlegen und bei tieferen Verletzungen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen
- **Augenkontakt:** Im Fall von Materialrückständen im Auge mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen

5. Wartung und Pflege

- Regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigung prüfen, defekte Klingen austauschen
- Klingen nach Gebrauch reinigen und trocknen, um Rost zu vermeiden

6. Entsorgung

- Verbrauchte oder beschädigte Klingen gemäß den lokalen Vorschriften für scharfe Gegenstände entsorgen

7. Besondere Hinweise

- Set besteht aus einem Doppelschaber und 8 Ersatzklingen (4 Metall- und 4 Kunststoffklingen). Verwenden Sie die Ersatzklingen nur für den vorgesehenen Zweck und tauschen Sie diese bei Bedarf aus.