



Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Dies ist das Ergebnis technologischer Erfahrung und kontinuierlicher Forschung für ein überlegenes Produkt in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung. In diesem Handbuch finden Sie alle Informationen und nützlichen Ratschläge, um Ihr Produkt in maximaler Sicherheit und Effizienz verwenden zu können.

Lesen Sie die Anweisungen und technischen Informationen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung und Wartung des Produkts fortfahren. Die Einhaltung der in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise, garantiert die Sicherheit von Personen und Gegenständen. Es sorgt für betriebliche Wirtschaftlichkeit und eine längere Betriebsdauer. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Verwendungs- und Wartungsregeln, für nicht autorisierte Produktänderungen oder nicht originale Ersatzteilen verursacht wurden. Das Produkt muss gemäß den Anweisungen des Herstellers und in Übereinstimmung mit europäischen, nationalen und lokalen Vorschriften verwendet werden. Wartung und Reparaturen sind Vorgänge, die ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden dürfen, das autorisiert ist und über ausreichende Kenntnisse des Produkts verfügt. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Holzwänden oder brennbaren Gegenständen verwendet werden.

Es wird zur Montage empfohlen, saubere Baumwollhandschuhe zu verwenden, um Fingerabdrücke zu vermeiden, die bei der ersten Reinigung schwer zu entfernen sind. Die Montage des Grills muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden. Betreiben Sie den Grill nur mit Standard-Holzpellets (siehe Kapitel "BRENNSTOFF"). Verwenden Sie niemals flüssige Brennstoffe, um den Grill zu betreiben, anzuzünden oder die vorhandene Glut anzuschüren.

Bei Störungen, die Pelletzufuhr unterbrechen. Betreiben Sie das Gerät erst, wenn die Fehlerursache behoben ist. Stellen Sie die Verwendung des Produkts im Falle eines Fehlers oder einer Fehlfunktion ein. Jegliche Ansammlung von unverbrannten Pellets im Brenner muss vor An- und Wiederanzünden komplett entfernt werden. Beim Grillen können die Oberfläche, die Griffe, der Schornstein und das Glas sehr heiß werden. Informieren Sie die Kinder über die Vorsichtsmaßnahmen, die während des Betriebs des Produkts zu beachten sind, und über mögliche Gefahren.

Bei Problemen oder Missverständnissen der Bedienungsanleitung wenden Sie sich an Ihren Händler. Es ist verboten, nicht hitzebeständige oder brennbare Gegenstände auf den Grill oder innerhalb des vorgeschriebenen Mindestschutzbereichs zu stellen. Es ist verboten, die Türen und den Tankdeckel während des Betriebs zu öffnen.

RICHTLINIEN UND VORSCHRIFTEN

Produkte sind nach folgender Richtlinie gebaut:

89/106 CEE

Einhaltung des Standards:

EN 1860-1

SICHERHEITSHINWEISE

Die Missachtung der in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen GEFAHREN-, WARN- und VORSICHTSHINWEISE kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Darüber hinaus kann ein solches Nichtbeachten Brände oder Explosionen verursachen und zu Sachschäden führen. Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Sicherheitsinformationen, bevor Sie den Grill verwenden.

⚠Nicht in geschlossenen Räumen nutzen! Dieser Grill ist für den Außengebrauch in einem gut belüfteten Bereich bestimmt und sollte in keinem Fall als Heizung verwendet werden. Bei Verwendung in geschlossenen Räumen sammeln sich giftige Gase an, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

⚠Verwenden Sie den Grill weder in einer Garage noch in einem Gebäude, noch in einem anderen geschlossenen Bereich.

⚠Verwenden Sie weder Benzin noch Alkohol, noch sonstige flüssige Stoffe wie Holzkohle- Anzündflüssigkeit, um die Pellets anzuzünden.

⚠Achten Sie darauf, dass sich im Grillbereich keine brennbaren Dämpfe oder Flüssigkeiten befinden wie z.B. Benzin, Alkohol usw. oder brennbares Material.

⚠Es ist verboten, die Türen und ggf. den Tankdeckel während des Betriebs zu öffnen und offen zu halten.

⚠Bei Störungen die Pelletzufuhr verschließen.

⚠Beim An- und Wiederanzünden sind die unverbrannten Pellets immer komplett zu entfernen. Nicht in den Sack oder Tank zurückführen.

⚠Betrieb nur mit Fettauffangschale gestatten.

WARNHINWEISE

⚠Beginnen Sie erst mit dem Grillen, wenn alle Teile vollständig aufgebaut sind. Der Grill muss ordnungsgemäß entsprechend der Aufbauanleitung aufgebaut werden. Ein unsachgemäßer Aufbau kann Gefahren mit sich bringen.

⚠Verwenden Sie diesen Grill nicht unter einer brennbaren Baukonstruktion.

⚠Die Verwendung von Alkohol, verschriebenen oder nicht verschriebenen Medikamenten können die Fähigkeit des Benutzers beeinträchtigen, den Grill ordnungsgemäß aufzubauen bzw. sicher zu bedienen.

⚠Lassen Sie bei der Verwendung Ihres Grills Vorsicht walten. Während des Grillens oder Reinigens ist der Grill heiß und sollte niemals unbeaufsichtigt sein.

⚠**ACHTUNG!** Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden.

⚠**ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Kamin nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.

⚠**ACHTUNG!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündwürfel entsprechend EN 1860-3 verwenden!

⚠Dieser Grill ist nicht dazu gedacht, in oder auf Freizeitfahrzeugen und/oder –Booten aufgestellt zu werden.

⚠Verwenden Sie den Grill nur in einem Abstand von mindestens 1 m zu jeglichem brennbarem Material. Zu brennbarem Material gehören u.a. Holz oder behandelte Holzbeläge, Terrassen sowie Verandas dgl. Bedenken Sie bitte auch, dass der Abzug des Grills ausreichend Platz hat den Rauch abzugeben.

⚠Stellen Sie den Grill immer auf einer sicheren, ebenen Fläche auf, in deren Bereich sich kein brennbares Material befindet. Beachten Sie bitte auch, dass der Grill auf Rollen steht und beweglich ist. Bei starken Winden empfehlen wir den Grill zu sichern. Für Schäden, die durch Umbauten oder unsachgemäße Behandlung entstehen übernehmen wir keine Haftung.

⚠Grillen Sie nicht bei starkem Wind. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen.

⚠Tragen Sie beim Anzünden und/oder bei der Verwendung des Grills keine Kleidung aus leicht entzündlichen Materialien und mit weiten Ärmeln.

⚠Stellen Sie aus Sicherheitsgründen stets Löschmittel (Feuerlöscher, Sand, o.ä.) bereit.

⚠Entfernen und schütten Sie die Asche erst weg, wenn diese vollständig verbrannt und erloschen und der Grill abgekühlt ist.

⚠Schütten Sie heiße Asche oder Pellets niemals auf Stellen, über die Personen laufen oder die eine Feuergefahr darstellen könnten.

⚠Verstauen Sie den Grill erst, wenn Asche und Pellets vollständig erloschen sind.

⚠**WARNUNG:** Verwende den Grill NICHT in beengten und/oder bewohnten Bereichen, z.B. in Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten. Andernfalls kann dies zum Tod durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.

Die jeweils örtlich gültigen feuerpolizeilichen Vorschriften, besonders in den Sommermonaten (z.B. Waldgebiete) sind zu beachten. Der Betrieb sollte nur unter ständiger Aufsicht erfolgen.

Bei Anschlüssen an eine Schornsteinanlage (oder ähnlichem) sollte der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister befragt werden.