



Ⓚ	Bedienungsanleitung	6
ⓔ	Operation manual	7
ⓕ	Notice d'utilisation	8
Ⓢ	Manuale delle istruzioni	9
Ⓝ	Bedieningshandleiding	10
Ⓢ	Bruksanvisning	11
Ⓒ	Návod k obsluze	12
Ⓢ	Návod na používanie	13
Ⓡ	Instrucțiuni de utilizare	14

Art. Nr. 10595448

ED20221220

Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com



請注意，PDF檔僅供參考，請勿用於印刷，印刷請用Ai檔。
Attention: PDF file is ONLY for reference, DO NOT use for printing. Please use Ai file for printing.

PLEASE DO NOT PRINT THIS (YELLOW) AREA

Ⓓ Balkonset
multifunktional

Ⓔ Balcony Set
multi function

Ⓕ Ensemble de meubles
de balcon
multifonction

Ⓖ Set balcone
multifunzionale


Ⓐ Balkonset
multifunctioneel

Ⓗ Balkonset
mångfunktionellt


Ⓒ Balkonová sada
multifunkční

Ⓙ Balkónový nábytok
multifunkčný


Ⓡ Set balcon
multifuncțional




1x Ⓐ




1x Ⓑ




1x Ⓒ




1x Ⓓ




2x Ⓔ




2x Ⓕ



2x Ⓖ



1x Ⓗ



16x ①



M7x50mm

12x ②



M4x25mm

2x ③



Allen key M4 x 80mm

Ⓛ Schritt 1:

Verbinden Sie die Teile (G), (E) und (F) mit den Teilen (A) und (C) mit Hilfe der Schrauben (1).

Ⓔ Step 1:

Connect parts (G), (E), (F) with parts (A) and (C) by using the screws (1).

Ⓕ Étape 1:

Raccordez les pièces (G), (E) et (F) aux pièces (A) et (C) à l'aide des vis (1).

Ⓘ Passaggio 1:

Collegare le parti (G), (E) e (F) alle parti (A) e (C) mediante le viti (1).

Ⓝ Stap 1:

Verbind de delen (G), (E) en (F) met behulp van de schroeven (1) met de delen (A) en (C).

Ⓒ Steg 1:

Fäst delarna (G), (E) och (F) vid delarna (A) och (C) med hjälp av skruvarna (1).

Ⓒ Krok 1:


Spojte díly (G), (E) a (F) s díly (A) a (C) pomocí šroubů (1).

Ⓒ Krok 1:

Pomocou skrutiek (1) spojte diely (G), (E) a (F) s dielmi (A) a (C).

Ⓖ Etapa 1:

Ataşaţi piesele (G), (E) şi (F) la piesele (A) şi (C) prin intermediul şuruburilor (1).



Ⓛ Schritt 2:

Verbinden Sie die Teile (G), (E) und (F) mit den Teilen (B) und (D) mit Hilfe der Schrauben (1).

Ⓔ Step 2:

Connect parts (G), (E), (F) with parts (B) and (D) by using the screws (1).

Ⓕ Étape 2:

Raccordez les pièces (G), (E) et (F) aux pièces (B) et (D) à l'aide des vis (1).

Ⓘ Passaggio 2:

Collegare le parti (G), (E) e (F) alle parti (B) e (D) mediante le viti (1).

Ⓝ Stap 2:

Verbind de delen (G), (E) en (F) met behulp van de schroeven (1) met de delen (B) en (D).

Ⓒ Steg 2:

Fäst delarna (G), (E) och (F) vid delarna (B) och (D) med hjälp av skruvarna (1).

Ⓒ Krok 2:


Spojte díly (G), (E) a (F) s díly (B) a (D) pomocí šroubů (1).

Ⓒ Krok 2:

Pomocou skrutiek (1) spojte diely (G), (E) a (F) s dielmi (B) a (D).

Ⓖ Etapa 2:

Ataşaţi piesele (G), (E) şi (F) la piesele (B) şi (D) prin intermediul şuruburilor (1).



3

D Schritt 3:

Verbinden Sie Teil (H) mit dem Rahmen in Schritt (1) und Schritt (2) mit Hilfe der Schrauben (2).

EN Step 3:

Connect part (H) with the frame in step (1) and step (2) by using the screws (2).

F Étape 3:

Raccordez la pièce (H) au cadre des étapes (1) et (2) à l'aide des vis (2).

I Passaggio 3:

Collegare la parte (H) al telaio di cui al passaggio (1) e al passaggio (2) con le viti (2).

NL Stap 3:

Verbind deel (H) met behulp van de schroeven (2) met het frame in stap (1) en stap (2).

S Step 3:

Fäst del (H) vid ramen i steg (1) och steg (2) med hjälp av skruvarna (2).

CZ Krok 3:


Spojte díl (H) s rámem v kroku (1) a kroku (2) pomocí šroubů (2).

SK Krok 3:

Pripojte časť (H) k rámu z kroku (1) a kroku (2) pomocou skrutiek (2).

RO Etapa 3:

Ataşaţi piesa (H) la cadrul de la pasul (1) şi pasul (2) cu ajutorul şuruburilor (2).

**D Schritt 4:**

Zusammengeklappt und auseinandergeklappt können Stuhl und Tischplatte multifunktional genutzt werden.

EN Step 4:

When folded and unfolded the chair and tabletop can be used multifunctionally.

F Étape 4:

Repliés et ouverts, les chaises et le plateau de table peuvent être utilisés de différentes façons.

I Passaggio 4:

Piegati e dispiegati, la sedia e il piano del tavolo possono essere utilizzati in modo multifunzionale.

NL Stap 4:

Zowel op- als uitgeklapt kunnen de stoel en het tafelblad multifunctioneel worden gebruikt.

S Step 4:

Den utfällda/sammanfällda stolen och bordsskivan kan användas mångfunktionellt.

CZ Krok 4:


Ve sklopeném a vyklopeném stavu lze židli a desku stolu používat za mnoha účely.

SK Krok 4:

V zloženom a rozloženom stave sa stolička a doska stola dajú používať na viacero spôsobov.

RO Etapa 4:

Scaunul şi blatul mesei pot fi utilizate multifuncţional, fie pliate, fie desfăcute.



4

⑤ Schritt 5:

Zusammengeklappt lassen sich die 2 Stühle mit Hilfe der Haken verbinden. Beim Hochklappen der Tischplatte ist diese mit Hilfe der darunterliegenden Verriegelung festzustellen.

⑤ Step 5:

When folded the 2 chairs can be connected with the help of the hooks. When the tabletop is folded up, it must be locked in place with the locking mechanism underneath.

⑤ Étape 5:

Repliées, les 2 chaises se connectent à l'aide des crochets. Le plateau de table une fois relevé peut être fixé à l'aide du verrou placé en dessous.

⑤ Passaggio 5:

Quando sono piegate, le 2 sedie possono essere collegate mediante dei ganci. Quando il piano del tavolo è ripiegato, può essere bloccato in posizione grazie al meccanismo di chiusura sottostante.

⑤ Stap 5:

Als de 2 stoelen zijn opgeklapt kunnen ze met de haak met elkaar worden verbonden. Bij het opklappen van het tafelblad kan het met behulp van de eronder liggende vergrendeling worden vastgezet.

⑤ Steg 5:

När de 2 stolarna är sammanfälllda kan de fästas vid varandra med hjälp av krokarna. När bordsskivan är uppfälld ska den låsas fast med hjälp av låsmekanismen på undersidan.

⑤ Krok 5:

Ve sklopeném stavu lze spojit 2 židle pomocí háků. Při vyklopení desky stolu lze desku zajistit pomocí spodní aretace.


⑤ Krok 5:

Po zložení možno 2 stoličky spojiť pomocou háčikov. Keď je doska stola zdvihnutá hore, možno ju uzamknúť pomocou uzamykacieho mechanizmu, ktorý sa nachádza pod ňou.


⑤ Etapa 5:

Atunci când sunt pliate, cele 2 scaune pot fi conectate cu ajutorul cârligelor. Când ridicați blatul mesei, utilizați încuietoearea de dedesubt pentru a-l bloca în această poziție.

5



6



table



chair



Bedienungsanleitung Sicherheitshinweise Pflegehinweise



WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und Pflegehinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Produkt

Balkonset multifunktional, Artikel-Nr.: 10595448

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Set ist zur Verwendung im Außenbereich vorgesehen und darf mit maximal 110 kg (je Sitzfläche) und 25 kg (Tisch) belastet werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Material/Maße

L 175 x B 56,5 x H 83 cm, aus Akazienholz (geölt).

Sicherheitshinweise

Warnung! Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt!

- Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, da es aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen kann.



VORSICHT VERLETZUNGSGEFAHR

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Einzelteile ordnungsgemäß verschraubt worden sind.
- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich.
- Das Produkt ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenen Untergrund steht.

Reinigungs- und Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung ein Baumwolltuch und klares Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden.

Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden. Verwenden Sie zur Pflege nur empfohlene Pflegeprodukte. Wenn der Artikel ungeschützt den Witterungsbedingungen wie z.B. Regen, Schnee, Hagel, UV-Strahlung oder ähnlichem Wetter ausgesetzt ist, kann es zu Defekten am Artikel und zum Ausbleichen der Farbe kommen.

Verwenden Sie daher bei Nichtbenutzung eine Abdeckhaube und achten Sie auf genügend Luftzirkulation und darauf, dass der Artikel vor dem Überziehen vollständig sauber und trocken ist. So kann eine mögliche Schimmelbildung verhindert werden! Im Winter muss der Artikel an einer trockenen, gut belüfteten Stelle gelagert werden. Am besten in der Garage, im Schuppen oder im Keller. Achten Sie darauf, dass bei Einlagerung sämtliche Teile sauber und trocken sind.

Behandeln Sie das Holz regelmäßig und großzügig mit Öl für Außenmöbel aus Hartholz.



IMPORTANT: STORE FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

Familiarise yourself with the product before using it for the first time. Read the operating instructions, safety information, and care instructions carefully. Only use the product as described and for the intended application purpose. Keep these documents in a safe place and pass them on to third parties together with the product.

Product

Balcony Set multi function, Article No.: 10595448

Intended use

This set is designed for outdoor use and can bear a maximum weight of 110 kg (per seat) and 25 kg (table). Any use other than the one described or modification to the product is not allowed, and can lead to injuries or damage to the product. The product is not suitable for commercial use.

Material/dimensions

L 175 x W 56,5 x H 83 cm, Acacia wood (oiled).

Safety instructions

Warning! Risk of accidents for children and infants! Never leave children unattended!

- Ther packaging material poses suffocation risk!
- The product is not a climbing frame and should not be played upon.
- Ensure that people, especially children, do not stand on the product because it could become unbalanced and topple over.



CAUTION: RISK OF INJURY

Ensure that all parts are undamaged. Damaged parts can have a negative impact on the product's safety and stability.

General safety instructions

- Before using it for the first time, ensure that all individual components have been screwed on correctly.
- Check the stability of the product before using.
- Only use the product correctly and only for the intended purpose.
- The product is not suitable for standing upon nor to be used as a stepladder.
- All parts must be kept away from open flames.
- Ensure that the product is placed on a firm and flat surface.

Cleaning and care instructions

Use a cotton cloth and clear water for cleaning. We recommend using lukewarm water and a mild detergent to remove stubborn dirt. Never use petrol, solvents, abrasive agents or chlorine-based detergents. Spilled fluids must be

removed immediately. Only use the recommended care products on the products. If the product is exposed to the weather, e.g. rain, snow, hail, UV radiation or similar conditions without protection, it may become damaged or the colour may fade.

Therefore, always use a protective cover when not using the product, and ensure good air circulation and that the product is completely clean and dry before covering it. This helps to prevent mould from forming! The product must be stored in a dry and well ventilated place over the winter. Preferably in the garage, shed or cellar. Before storage, make sure all parts are clean and dry.

Oil the wood regularly with an oil for hardwood outdoor furniture.



Notice d'utilisation Consignes de sécurité Consignes d'entretien



IMPORTANT : À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT

Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec le produit. Pour ce faire, lire attentivement la notice d'utilisation, les consignes de sécurité et les consignes d'entretien. Utiliser le produit uniquement comme décrit et pour le domaine d'utilisation indiqué. Conserver ces documents et les transmettre en cas de cession du produit à un tiers.

Produit

Ensemble de meubles de balcon multifonction, Article N° 10595448

Utilisation conforme

Ce set est prévu pour une utilisation extérieure et ne doit pas supporter de charge supérieure à 110 kg (chaque siège) et à 25 kg (table). Toute utilisation autre que celle décrite précédemment ou toute modification du produit est interdite et peut entraîner des blessures et des dommages au produit. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

Matériau/Dimensions

L 175 x l 56,5 x h 83 cm, en bois d'acacia (huilé).

Consignes de sécurité

Avertissement ! Risque d'accident pour les enfants et les bébés ! Ne jamais laisser les enfants sans surveillance !

- Le matériel d'emballage présente des risques d'asphyxie !
- Le produit n'est ni un jouet, ni un mur d'escalade.
- S'assurer que personne, en particulier des enfants, ne monte sur le produit car cela pourrait le déséquilibrer et le faire basculer.



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

S'assurer que toutes les pièces sont intactes. Des pièces endommagées peuvent altérer la sécurité et la stabilité.

Consignes de sécurité générales

- Avant la première utilisation, s'assurer que toutes les pièces détachées ont été vissées correctement.
- Avant l'utilisation, s'assurer de la stabilité du produit.
- Utiliser le produit correctement et uniquement pour le domaine d'utilisation prévu.
- Le produit n'est ni une plateforme, ni un escabeau.
- Tous les composants doivent être tenus à distance des feux ouverts.
- S'assurer que le produit est installé sur une surface de plain-pied fixe.

Consignes de nettoyage et d'entretien

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon en coton et de l'eau claire. En présence de salissures tenaces, nous recommandons l'utilisation d'eau tiède et d'un produit de nettoyage doux. N'utiliser en aucun cas de l'essence, des solvants, des produits à rincer ou des produits de nettoyage à base de chlore. Tout liquide renversé doit être éliminé immédiatement. Pour l'entretien, utiliser uniquement les produits recommandés.

Si l'article est exposé à la pluie, à la neige, à la grêle, aux rayons UV ou à des conditions météorologiques similaires, des défauts peuvent apparaître sur l'article et la couleur peut s'estomper. Par conséquent, veuillez utiliser une protection en cas de non-utilisation et assurez-vous qu'il y a une circulation d'air suffisante. L'article doit en outre être complètement propre et sec avant d'être recouvert.

Vous pouvez ainsi éviter la formation de moisissures ! En hiver, l'article doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé, de préférence dans le garage, dans l'abri jardin ou au sous-sol. Assurez-vous que tous les éléments sont propres et secs lors du stockage.

Traitez régulièrement et abondamment le bois avec de l'huile pour meubles d'extérieur en bois dur.



Manuale delle istruzioni

Norme di sicurezza

Istruzioni per la manutenzione



IMPORTANTE: CONSERVARE PER UNA CONSULTAZIONE SUCCESSIVA E LEGGERE CON ATTENZIONE.

Prima del primo utilizzo, prenda confidenza con l'apparecchio. Legga con attenzione le istruzioni, le norme di sicurezza e le istruzioni di manutenzione. Utilizzi il prodotto solo come descritto e per il campo d'applicazione indicato. Conservi questi documenti e li consegni, in caso di cessione del prodotto, al futuro proprietario..

Prodotto

Set balcone multifunzionale, Cod. prod. 10595448

Uso consentito

Questo set è destinato all'uso esterno e può sostenere un carico massimo di 110 kg (ogni seduta) e 25 kg (tavolo). Non è consentito un uso diverso da quello descritto sopra; non sono consentite modifiche che possono causare lesioni e danni al prodotto. Il prodotto non è idoneo per l'uso commerciale.

Materiale/Misure

L 175 x L 56,5 x H 83 cm, in legno di acacia (oliato).

Avvertenze di sicurezza

Attenzione! Pericolo per bambini e neonati! Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza!

- Il materiale di imballo può causare soffocamento!
- Il prodotto non è un gioco e non serve per arrampicarsi.
- Si assicuri che le persone non salgano sul prodotto, in particolare i bambini, perché potrebbe sbilanciarsi e ribaltarsi.



ATTENZIONE! PERICOLO DI FERIMENTO!

Si assicuri che i componenti non siano danneggiati. Le parti danneggiate possono influenzare sicurezza e stabilità.

Precauzioni di carattere generale

- Prima del primo utilizzo è necessario assicurarsi che tutti i componenti siano adeguatamente avvitati.
- Prima dell'utilizzo accertarsi che il prodotto sia stabile.
- Utilizzare adeguatamente il prodotto e solo nel campo di applicazione previsto.
- Il prodotto non è adatto come piattaforma né come scaletta.
- Tutti i componenti vanno tenuti lontani dalle fiamme vive.
- Si assicuri che il prodotto sia su un fondo stabile e a livello del suolo.

Indicazioni di pulizia e manutenzione

Utilizzi per la pulizia un panno di cotone e acqua pulita. In caso di sporco ostinato, consigliamo acqua tiepida e un detergente delicato. Mai utilizzare benzina, solventi, prodotti abrasivi o detergenti a base di cloro. Rimuovere subito eventuali fluidi versati. Utilizzare solo i prodotti di pulizia consigliati per la manutenzione.

Non esporre l'articolo senza protezione agli agenti atmosferici, ad es. pioggia, neve, raggi UV o simili condizioni meteorologiche. L'articolo potrebbe danneggiarsi e scolorirsi. In caso di mancato utilizzo coprire l'articolo con un telo di protezione, assicurandosi dell'adeguata ventilazione. Prima di coprire l'articolo accertarsi che sia pulito e asciutto.

In questo modo si eviterà la formazione della muffa! In inverno l'articolo deve essere conservato in un luogo chiuso, ben ventilato. Sono particolarmente adatti il garage, il capanno degli attrezzi o la cantina. Quando si ripone l'articolo accertarsi che tutti i pezzi siano puliti e asciutti.

Trattare il legno regolarmente e abbondantemente con olio per mobili in legno duro per esterni.

**BELANGRIJK: BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.
ZORGVULDIG LEZEN.**

Maak u met het product vertrouwd, voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Lees hiervoor de bedieningshandleiding, veiligheidsinstructies en onderhoudsinstructies aandachtig door. Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor het aangegeven toepassingsgebied. Bewaar deze documenten goed en geef ze mee, als u het product aan derden doorgeeft.

Product

Balkonset multifunctioneel, Artikel-nr. 10595448

Doelmatig gebruik

Deze set is geschikt voor gebruik in de open lucht en mag met maximaal 110 kg (per stoel) en 25 kg (tafel) worden belast. Een andere toepassing dan hiervoor beschreven of wijzigingen aan het product zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot letsel en beschadiging van het product. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Materiaal/Afmetingen

L 175 x B 56,5 x H 83 cm, van accaciahout (geolied).

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing! Ongevalgevaar voor kleuters en kinderen! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter!

- Door het verpakkingsmateriaal bestaat verstikkingsgevaar!
- Het product is geen klim- of speeltoestel.
- Zorg ervoor dat geen personen, en vooral kinderen, op het product gaan staan, omdat het evenwicht daardoor verstoord kan raken en het product kan omkiepen.

**LET OP VERWONDINGSGEVAAR**

Controleer of alle delen onbeschadigd zijn. Beschadigde delen kunnen de veiligheid en stabiliteit negatief beïnvloeden.

Algemene veiligheidsinstructies

- Vóór het eerste gebruik moet gecontroleerd worden of alle onderdelen correct vastgeschroefd zijn.
- Controleer of het product stabiel is, voordat u het gebruikt.
- Gebruik het product op de juiste wijze en uitsluitend in het beoogde toepassingsgebied.
- Het product is niet geschikt als sta-oppervlak noch als keukentrap.
- Alle bestanddelen moeten buiten bereik van open vuur worden gehouden.
- Zorg ervoor dat het product op een vaste, vlakke ondergrond staat.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Gebruik voor de reiniging een katoenen doek en helder water. Bij hardnekkig vuil adviseren wij lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel. In geen geval benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen of reinigingsmiddelen op chloorbasis gebruiken. Het is raadzaam om gemorste vloeistoffen onmiddellijk te verwijderen. Maak voor het onderhoud uitsluitend gebruik van de aanbevolen onderhoudsproducten. Als het artikel onbeschermd blootgesteld wordt aan de weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw, hagel, UV-straling of dergelijke, kunnen er defecten aan het artikel ontstaan en kan de kleur verbleken.

Gebruik daarom een afdekhoes, als u het niet gebruikt en zorg voor voldoende luchtcirculatie en dat het artikel voor het overtrekken helemaal schoon en droog is. Zo kan een eventuele schimmelvorming verhinderd worden! In de winter moet het artikel op een droge, goed geventileerde plaats opgeslagen worden. Het liefste in de garage, in de schuur of in de kelder. Zorg er bij het opslaan voor dat alle onderdelen schoon en droog zijn.

Behandel het hout regelmatig en royaal met olie als het buitenmeubels van hardhout betreft.



Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Skötselanvisningar



VIKTIGT: SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. BÖR NOGGRANT LÄSAS IGENOM.

Gör dig förtrogen med produkten, innan den används för första gången. Läs därför noggrant igenom bruksanvisningen, säkerhetsinstruktionerna och skötselanvisningen. Använd produkten endast enligt beskrivning och för angivet ändamål. Spara dessa underlag, och skicka med dem, om produkten överlämnas till tredje person.

Produkt

Balkongset mångfunktionellt, Artikelnummer 10595448

Ändamålsenlig användning

Detta set är avsett för utomhusbruk och tål en belastning på högst 110 kg (per sittplats) och 25 kg (bord). Annan användning än den som beskrivits ovan eller modifiering av produkten är inte tillåten och kan leda till personsador samt skador på produkten. Produkten är inte avsedd för kommersiell användning.

Material/Mått

L 175 x B 56,5 x H 83 cm, av akaciaträ (oljat).

Säkerhetsinstruktioner

Varning! Risk för olycksfall för större barn och småbarn! Lämna barn aldrig utan uppsikt!

- Förpackningsmaterial medför risk för kvävning!
- Produkten är inget klätterredskap eller leksak.
- Se till, att inga personer - i synnerhet inte barn - ställer sig på produkten, eftersom den kan komma i obalans och välta.



SE UPP - RISK FÖR PERSONSKADOR

Kontrollera, att alla delar är oskadade. Skadade delar kan reducera säkerhet och stabilitet.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Innan produkten används för första gången, måste man kontrollera att alla enskilda delar är korrekt fastskruvade.
- Kontrollera att produkten är stabil, innan den används.
- Använd produkten rätt och endast för avsett ändamål.
- Produkten lämpar sig varken som stäplats eller trappstege.
- Samtliga beståndsdelar ska hållas borta från öppen eld.
- Kontrollera, att produkten står på ett fast och jämnt underlag.

Instruktioner för rengöring och skötsel

Använd en bomullstrasa och klart vatten för rengöring. För borttagning av besvärlig smuts rekommenderar vi ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel. Använd på inga villkor bensin, lösningsmedel, skurmedel eller klorbaserade rengöringsmedel. Utspillda vätskor måste tas bort omedelbart. Använd endast rekommenderade skötselprodukter.

Om den oskyddade produkten utsätts för väderförhållanden som t.ex. regn, snö, hagel, UV-strålning eller likande kan det orsaka defekter på produkten eller färgblekning. Zvänd en täckkåpa när du inte använder produkten och se till att det finns tillräckligt med luftcirkulation och att produkten är fullständigt ren och torr innan du täcker över den.

På så sätt kan en möjlig mögelbildning förhindras! Under vintern måste produkten lagras på en torr och väl ventilerad plats. Helst i ett garage, i en bod eller en källare. Se till att samtliga delar är rena och torra när de lagras.

Behandla träet regelbundet och generöst med olja för utemöbler av lövträ.



Návod k obsluze bezpečnostní pokyny pokyny pro péči



DŮLEŽITÉ: ULOŽIT PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

Před prvním použitím se s výrobkem seznámte. Proto si pozorně přečtěte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny a pokyny pro péči. Používejte výrobek pouze podle popisu a pro uvedený účel použití. Tyto podklady si uložte a při předání výrobku dál je přiložte.

Výrobek

Balkonová sada multifunkční, Č. výrobku. 10595448

Použití přiměřené urče

Tato sada je určena pro použití ve venkovní oblasti a smí se zatěžovat maximální hmotností 110 kg (na sedák) a 25 kg (stůl). Jiné použití, než to, které je uvedeno, ani změny produktu nejsou povoleny a mohou způsobit poranění osob a poškození výrobku. Tento produkt není vhodný pro komerční použití.

Materiál/Rozměry

D 175 x Š 56,5 x V 83 cm, z akátového dřeva (naolejovaného).

Bezpečnostní pokyny

Výstraha! Nebezpečí nehody pro děti a malé děti! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!

- Materiálem balení hrozí nebezpečí udušení!
- Výrobek není šplhadlo ani hračka.
- Zajistěte, aby osoby, zvláště děti, nestoupaly na výrobek, protože by mohl ztratit rovnováhu a převrátit se.



APOZOR, NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ

Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené. Poškozené díly by mohly negativně ovlivnit bezpečnost a stabilitu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím musí být zajištěno, že všechny jednotlivé díly jsou správně sešroubovány.
- Před použitím dbejte na stabilitu výrobku.
- Používejte výrobek předpisově a pouze pro uvedený účel použití.
- Výrobek není vhodný jako plocha pro stání ani jako stupátko.
- Veškeré jeho části musí být udržovány dále od otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že výrobek stojí na pevném, rovném podkladu.

Pokyny pro čištění a péči

K čištění použijte bavlněnou utěrku a čistou vodu. Na úporné nečistoty doporučujeme vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek. V žádném případě nepoužívejte benzín, rozpouštědla, abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi chloru. Rozlité tekutiny by měly být ihned odstraněny. Pro péči používejte jen doporučené prostředky.

Pokud bude nechráněný výrobek vystaven povětrnostním podmínkám, jako je déšť, sníh, kroupy, UV záření apod., může dojít k poškození výrobku a k vyblednutí barvy. Pokud výrobek nebudete používat, uchovávejte jej proto v ochranném obalu a zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu. Před zakrytím výrobku se ujistěte, že je zcela čistý a suchý.

Tak zamezte tvorbě plísní! V zimě je nutné skladovat výrobek na suchém, dobře větraném místě. Nejlépe v garáži, v kůlně nebo ve sklepě. Před uskladněním se ujistěte, že jsou veškeré části čisté a suché.

Dřevo pravidelně ošetřujte a natírejte ho silnými vrstvami oleje na venkovní nábytek ze tvrdého dřeva.



Návod na používanie Bezpečnostné pokyny Pokyny k ošetrovaniu

DÔLEŽITÉ: USCHOVAJTE PRE MOŽNÉ BUDÚCE POUŽITIE. STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE.

Oboznámte sa pred prvým použitím dôverne s produktom. Prečítajte si k tomu pozorne návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny a pokyny k ošetrovaniu. Používajte výrobok iba tak, ako je to popísané, a pre uvedenú oblasť používania. Uschovajte si tieto podklady a priložte ich pri odovzdávaní výrobku tretím osobám.

Produkt

Balkónový nábytok multifunkčný, Č. výrobku 10595448

Používanie podľa predpisov

Táto súprava je určená na použitie v exteriéri a môže byť zafarbená maximálne 110 kg (každá sedacia plocha) a 25 kg (stôl). Akékoľvek iné spôsoby použitia, než je uvedené vyššie, alebo akékoľvek úpravy výrobku nie sú povolené a môžu mať za následok poranenie a poškodenie výrobku. Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.

Materiál/Rozmery

D 175 x Š 56,5 x V 83 cm, z akáciového dreva (olejované).

Bezpečnostné pokyny

Upozornenie! Nebezpečenstvo úrazu pre deti a malé deti! ! Nenechajte deti nikdy bez dozoru!

- Hrozí nebezpečenstvo udusení obalovým materiálom!
- Výrobok nie je žiadny prístroj na lozenie alebo hračka.
- Ubezpečte sa, aby sa na výrobok nestavali osoby, hlavne deti, pretože by mohli stratiť rovnováhu a spadnúť.



POZOR, NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA

Ubezpečte sa, že sú všetky diely nepoškodené. Poškodené diely by mohli ovplyvniť bezpečnosť a stabilitu výrobku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím musíte zabezpečiť, aby boli všetky samostatné súčiastky zoskrutkované podľa predpisov.
- Dávajte pred použitím pozor na stabilné umiestnenie výrobku.
- Používajte produkt podľa predpisov a iba v naplánovanej oblasti používania.
- Výrobok nie je vhodný ako plocha na státie alebo rebrík.
- Všetky súčiastky sa musia udržiavať v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa.
- Zabezpečte, aby sa produkt nachádzal na pevnom a rovnom podklade.

Pokyny k čisteniu a opatrovaniu

Používajte na čistenie bavlnenú handričku a čistú vodu. Pri silno usadenej nečistote odporúčame použiť vlahnú vodu a jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte v žiadnom prípade benzín, rozpúšťadlá, drhúce prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze chlóru. Rozliate kvapaliny sa musia okamžite odstrániť. Používajte na ošetrovanie iba odporúčané ošetrovacie výrobky.

Keď je výrobok nechránený a vystavený poveternostným vplyvom ako napr. dážď, sneh, krúpy, UV žiarenie alebo podobnému počasiu, môže dôjsť k poškodeniu výrobku a k vyblednutiu farby.

Ak ho dlhšie nepoužívate, použite na jeho zakrytie kryciu plachtu / krycí obal a dbajte na dostatočnú cirkuláciu vzduchu a na to, aby bol výrobok pred jeho zakrytím úplne suchý a čistý. Tým zabránite tvorbe plesní! V zime treba výrobok skladovať na suchom a dobre odvetranom mieste. Najlepšie v garáži, v šope alebo pivnici. Dbajte na to, aby boli všetky diely pri zaskladnení čisté a suché.

Drevo pravidelne a výdatne ošetrujte olejom na vonkajší nábytok z tvrdého dreva.



Instrucțiuni de utilizare

Indicații cu privire la siguranță

Indicații pentru întreținere



IMPORTANT: A SE PĂSTRA PENTRU A FI CONSULTATE ULTERIOR. A SE CITI CU ATENȚIE.

Înainte de prima utilizare familiarizați-vă cu produsul. Pentru aceasta citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, indicațiile cu privire la siguranță și indicațiile cu privire la întreținere. Utilizați produsul numai în modul descris și pentru domeniile de utilizare indicate. Păstrați aceste documente și în cazul transmiterii produsului către terți înmănați-le împreună cu produsul.

Produs

Set balcon multifuncțional, Cod articol 10595448

Utilizarea conformă

Acest set este destinat utilizării în exterior și poate fi încărcat cu greutatea maximă de 110 kg (fiecare scaun) și 25 kg (masa). Orice altă utilizare decât cea descrisă mai sus sau orice modificare a produsului nu sunt permise și pot duce la răni și la deteriorări ale produsului. Produsul nu este adecvat pentru uz comercial.

Material/Dimensiuni

L 175 x l 56,5 x Î 83 cm, din lemn de salcâm (tratat cu ulei).

Indicații cu privire la securitatea muncii

Avertizare! Pericol pentru copii și copiii de vârstă mică! Nu lăsați NICIODATĂ copiii nesupravegheați!

- Există pericol de sufocare din cauza ambalajelor!
- Produsul nu este un aparat destinat câțărării sau o jucărie.
- Asigurați-vă că persoanele, în special copiii, nu se urcă în picioare pe produs, întrucât acesta se poate dezechilibra și răsturna.



ATENȚIE PERICOL DE VĂTĂMARE CORPORALĂ

Asigurați-vă că toate piesele sunt nedeteriorate. Piesele deteriorate pot să afecteze siguranța și stabilitatea.

Indicații generale cu privire la siguranță

- Înainte de prima utilizare trebuie să se asigure faptul că toate piesele individuale au fost înșurubate corespunzător.
- Înainte de utilizare aveți grijă de stabilitatea produsului.
- Utilizați produsul numai conform și numai în domeniul de utilizare prevăzut.
- Produsul nu este adecvat nici ca suprafață pentru stat în picioare, nici ca scară.
- Toate piesele componente trebuie ținute la distanță de foc.
- Asigurați-vă că produsul este așezat pe o suprafață solidă, plană.

Instrucțiuni pentru întreținere și curățare

Pentru curățare utilizați o cârpă de bumbac și apă curată. În cazul murdăriei persistente recomandăm utilizarea de apă caldută și un produs de curățare blând. A nu se utiliza în nici un caz benzină, solvenți, produse abrazive de curățare sau produse de curățare pe bază de clor. Lichidele vărsate trebuie îndepărtate imediat. Pentru întreținere utilizați numai produsele de întreținere recomandate.

În cazul în care produsul este expus neprotejat la intemperii precum ploaia, zăpada, grindina, raze solare sau alte condiții meteo similare, este posibilă deteriorarea și decolorarea produsului. Prin urmare, în timpul nefolosirii, acoperiți produsul cu o pânză de protecție, asigurați suficientă circulație a aerului. De asemenea, înainte de acoperire, asigurați-vă că produsul este complet uscat și curat. Veți evita astfel apariția mușcăiului!

În timpul iernii, produsul trebuie păstrat într-un spațiu uscat și bine aerisit, preferabil în garaj, în magazie sau la subsol. Asigurați-vă că toate elementele sunt curate și uscate în timpul depozitării.

Tratați lemnul periodic și din abundență cu ulei pentru mobilier de exterior din lemn de esență tare.