Pour les crochets de balançoire à filetage métrique,

l'écrou inférieur doit être vissé à fond jusqu'à l'extrémité du filetage.

L'épaisseur du filetage du crochet est de $12 \pm 0,5$ mm ; le trou doit être de $12 + 0,5$ mm.

L'écrou supérieur doit être bloqué.

Un contrôle permanent des écrous doit être effectué.

Le crochet de balançoire ne doit en aucun cas bouger dans son support.

Important :

pour tous les types de fixation, les œillets des crochets de balançoire doivent être perpendiculaires au sens de la balançoire.

Tous les endroits où les pièces métalliques se touchent doivent toujours être bien graissés.

Toutes les pièces porteuses d'une balançoire doivent être contrôlées régulièrement.

Utilisation par paire uniquement.