

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter les risques tels que les chocs électriques, les incendies ou les blessures. L'installation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié (par exemple, conformément aux normes CEI 60364, VDE 0100, VDE 0105). En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement, mettez immédiatement l'appareil hors tension et faites-le contrôler par votre revendeur. L'appareil ne contient aucune pièce nécessitant un entretien. Les fusibles internes ne se déclenchent qu'en cas de défaut. Les blocs d'alimentation Soledra sont conçus pour alimenter les luminaires LED et les bandes LED de la marque Soledra. Ils sont conformes aux exigences de la directive basse tension (2014/35/UE) et de la directive CEM (2014/30/UE). Le bloc d'alimentation est conçu pour être intégré dans des installations électriques et ne doit être installé que par un personnel qualifié. La puissance maximale indiquée sur la plaque signalétique ne doit pas être dépassée. Avant la mise en service, vérifiez que le bloc d'alimentation ne présente pas de dommages visibles. Les appareils endommagés ne doivent pas être utilisés. Utilisez exclusivement les connexions de câbles originales de Soledra afin de garantir la fonctionnalité et la sécurité. Conservez les emballages et les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux ou éliminez-les immédiatement. Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être laissé à la portée des enfants ni utilisé par eux. Le marquage CE des différents composants ne garantit pas automatiquement la conformité de l'ensemble du système. L'entreprise responsable de l'installation doit vérifier à nouveau l'installation conformément à la directive basse tension (2014/35/UE) et à la directive CEM (2014/30/UE). Débranchez le système de l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation ou à l'entretien. Veillez à ce qu'une mise sous tension accidentelle soit évitée. Le câblage doit être effectué conformément aux normes. Utilisez uniquement des composants Soledra et assurez-vous que les connexions sont bien vissées et étanches. Les travaux de service et de maintenance doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié. Le boîtier du bloc d'alimentation LED ne doit pas être ouvert et le câblage ne doit pas être modifié, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements ou des dangers. Veillez à une aération suffisante et n'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Évitez toute surchauffe due à des températures ambiantes élevées ou à l'ensoleillement direct. Respectez la température ambiante maximale autorisée indiquée sur le boîtier. Le type de protection (classe IP) est également indiqué sur le boîtier. S'il n'y a pas de décharge de traction des câbles sur le côté primaire ou secondaire, il faut l'installer correctement. Les LED ont une intensité lumineuse élevée. Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse afin d'éviter toute lésion oculaire. Ne dirigez pas la lampe directement vers des personnes ou des animaux. Ne couvrez pas la source lumineuse pendant son fonctionnement afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie. Il est interdit d'échanger ou de remplacer des composants. Il est interdit de couper ou de remplacer des connecteurs pour les adapter à une autre application. Il est interdit de raccourcir ou d'allonger le câble en le coupant ou en ajoutant des morceaux de câble. La suppression ou le remplacement de l'isolation ou l'ajout de gaines sont interdits. Il est interdit d'ouvrir, de transformer ou de manipuler de quelque manière que ce soit le câble ou les connecteurs. L'utilisation dans des appareils ou des environnements pour lesquels le câble n'est pas prévu n'est pas autorisée. Toute modification pourrait entraîner des risques électriques tels que des courts-circuits, une surchauffe ou des chocs électriques. Le récepteur radio Soledra LED et la télécommande sont spécialement conçus pour le contrôle des luminaires LED et des bandes LED Soledra. Ils sont conformes à la directive sur les équipements radioélectriques (2014/53/UE) et à la directive CEM (2014/30/UE). Le récepteur LED et la télécommande sont prévus pour être intégrés dans des installations électriques et ne doivent être installés que par un personnel qualifié. La puissance maximale ne doit pas être dépassée. Veillez à respecter la polarité (plus + et moins -) lors de l'insertion des piles. N'utilisez que des piles appropriées (p. ex. CR2025, CR2032). Gardez les piles et les piles boutons hors de portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'ingestion ou de suspicion d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin. Ne rechargez pas les piles qui ne sont pas rechargeables. Ne déformez pas, n'endommagez pas, ne démontez pas et ne court-circuitiez pas les piles. N'exposez pas les piles à la chaleur, au feu ou à des liquides. En cas de fuite de liquide de batterie, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Rincez la zone touchée à l'eau et consultez un médecin.