

Notificare de siguranță/avertisment

- Grătarul pe gaz trebuie utilizat doar pentru gătit în aer liber.“
- Citiți și respectați acest manual de utilizare și indicațiile de siguranță înainte de montarea și punerea în funcțiune a aparatului. Folosiți produsul doar așa cum este descris în acest manual pentru a evita rănirea sau deteriorarea acestuia.
- Suprafețele grătarului pe gaz pot deveni foarte fierbinți în timpul utilizării. Avertizați persoanele din apropiere și țineți copiii la distanță.
- Acest aparat, în timpul utilizării, trebuie ținut departe de materiale inflamabile.
- Dispozitivul nu trebuie mutat în timpul funcționării. Blocați roțile apăsând mecanismul de frânare în jos.
- După utilizare și înainte de orice schimbare de locație, grătarul pe gaz trebuie oprit, iar supapa buteliei de gaz trebuie închisă.
- Nu efectuați modificări la grătarul cu gaz sau la regulatorul de presiune.