

Använd handskar när du monterar snökedjor. Snöslungan måste placeras på ett fast och torrt underlag.