


Trimmer Module Brush Replacement



EN If the Trimmer Brush is deformed, press down the brush clip to remove the Brush. Then insert the new brush clip into the Trimmer housing until it clicks into place.

DE Wenn die Trimmerbürste deformiert ist, drücken Sie den Bürstencлип nach unten, um die Bürste zu entfernen. Setzen Sie anschließend den neuen Bürstencлип in das Trimmergehäuse ein, bis er hörbar einrastet.

FR Si la brosse de coupe est déformée, appuyez sur l'attache de la brosse pour la retirer. Insérez ensuite la nouvelle attache de la brosse dans le boîtier du module de coupe jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

IT Se la spazzola del tosaerba è deformata, premere il relativo fermo verso il basso per rimuoverla. Inserire quindi il fermo della nuova spazzola nell' alloggiamento del tosaerba finché non scatta in posizione.

ES Si el cepillo del recortador está deformado, presione el clip del cepillo para extraerlo. A continuación, introduzca el nuevo clip del cepillo en la carcasa del recortador hasta que encaje en su lugar.

NO Hvis trimmerbørsten er deformert, trykker du ned klipsen på børsteklipset for å fjerne børsten. Sett deretter det nye børsteklipset inn i trimmerhuset til det klikker på plass.

SE Om trimmerborsten är deformerad, tryck ned borstens klämma för att ta bort borsten. Sätt sedan in den nya borstklämman i trimmerhuset tills den klickar på plats.

DK Hvis trimmerbørsten er deformeret, skal du trykke trimmerbørstens clips ned for at fjerne børsten. Sæt derefter den nye børsteclips ind i trimmerhuset, indtil den klikker på plads.

NL Als de trimmerborstel vervormd is, drukt u de klem van de borstel omlaag om de borstel te verwijderen. Plaats vervolgens de klem van de nieuwe borstel in de behuizing van de trimmer totdat de borstel op zijn plaats vastklikt.

FI Jos trimmerin harja on vääntynyt, paina harjan pidikettä alaspäin ja irrota harja. Laita sitten uusi harjan pidin trimmerin koteloon, kunnes se napsahtaa paikalleen.



How to Use

Bedienungshinweise/Mode d'emploi/Istruzioni di utilizzo/
Modo de empleo/Hurtigstartveiledning/Hur du använder produkten
Sådan bruger du den/Gebruiksmethode/Käyttö



Contact Our Customer Success Team

Kontaktieren Sie unser Customer Success Team
Contactez notre équipe de satisfaction client
Contattare l'assistenza clienti
Contacte con nuestro equipo de atención al cliente
Kontakt vårt Customer Success-team
Kontakta vårt kundsuccéteam
Kontakt vores Customer Success Team
Neem contact op met ons Klantensuccessteam
Ota yhteyttä asiakaspalvelutiimimme

www.ecovacs.com/global/support/contact-us

Follow Us

Folgen Sie uns
Suivez-nous
Seguici
Siganos
Følg oss
Följ oss
Følg os
Volg ons
Seuraa meitä



Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2508-1400

ECOVACS GOAT Trimmer Kit Instruction Manual