

INTEX® BENUTZERHANDBUCH

Deutsch

46
IO

QuickFill™ Kleine USB-Pumpe

Modell AP647 3.7V  20W Wiederaufladbare Batterie

LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG, BEVOR SIE DIE PUMPE IN BETRIEB NEHMEN.



ACHTUNG

- Benützung der Luftpumpe nur Erwachsenen erlaubt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Pumpe nicht ins Wasser geben bzw. Regen aussetzen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus und bewahren Sie es nicht in einem heißen, geschlossenen Raum auf, da dies zu Schäden am Akku führen kann.
- Nicht für mehr als 8 Minuten mit der Luftpumpe arbeiten. Lassen Sie es mindestens 10 Minuten abkühlen.
- Pumpe ausstecken, wenn diese nicht benützt wird.
- Keine Gegenstände in das Aufblas- oder Ablassanschlussstück stecken. Verschließen Sie keine Schlitze, Löcher oder andere Öffnungen der Pumpe.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Anwennderwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät sollte weder von Personen (auch Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, noch von Personen, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, außer wenn diese Personen beaufsichtigt oder angeleitet werden von jemandem, der die Verantwortung für die Sicherheit übernimmt.

BEFOLGEN SIE DIESE REGELN UND ANWEISUNGEN, UM SACHSCHÄDEN, STROMSCHLAG, VERBRENNUNGEN ODER ANDERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.



ACHTUNG

- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, setzen sie die Pumpe nie Regen aus. Lagern Sie die Pumpe im Innenbereich.

Generell


- Das Produkt benötigt zum Aufladen des Akkus einen externen Stromadapter (nicht inbegriffen).
- Achten Sie für einen optimalen Betrieb darauf, dass die Ausgangsleistung des externen Stromadapters, z. B. USB-Netzteil, tragbares USB-Ladegerät, 12-V-Autoladegerät oder USB-Port, 5V  1A oder mehr beträgt.
- Es wird empfohlen, den Akku erstmalig 3,5 Stunden lang mit einem USB-Ladegerät mit einer Nennleistung von 5 V/1 A oder mehr aufzuladen.
- Maximaler Luftdurchsatz: 200-230 (L/Min) / 7-8 (CFM) bei vollständig aufgeladenem Akku.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

- Die Pumpe eignet sich zum Aufblasen von Gegenständen mit einem Gesamtluftvolumen von nicht mehr als 1.3 m³ / 46 ft³, wie aufblasbare Wasserbälle, Schwimmringe, Schläuche, Wasserspielzeug zum Aufsitzen, Kinder-Schwimmhilfen, Babybecken, Luftmatten oder Liegen für einen oder Benutzer, Queen-Size-Luftbett oder Isomatten.
- Die Akkus sind in der Pumpe verbaut und können nicht entfernt oder ausgetauscht werden. Wenn die Pumpe durch den Gebrauch schwächer wird, laden Sie die Akkus wieder auf. Warten Sie nicht, bis die Akkus komplett entladen sind.
- Entsorgen Sie die Luftpumpe und ihre Batterien nicht in einem Feuer. Ziehen Sie Ihre lokalen Vorschriften zurate, um Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitze oder direktem Sonnenlicht.
- Für die Luftpumpe ist keine Wartung notwendig. Die Luftpumpe enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

BESCHREIBUNG DER TEILE:

1. ANSCHLUSS ZUM ABLASSEN
2. ANSCHLUSS ZUM AUFBLASEN
3. DÜSEN
4. USB KABEL
5. SCHALTER
6. USB-BUCHSE (TYP C)
7. LED-LEUCHTE
8. HAKEN



HINWEIS: Zeichnungen nur für Illustrationszwecke. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich. Nicht maßstabgetreu.


ANWEISUNG ZUM (WIEDERAUF) LADEN

- Stecken Sie den kleineren Stecker des USB-Kabels in die USB-Buchse. Siehe Abb. (1).
- Verbinden Sie die andere Seite des USB-Kabels mit einem der folgenden externen Stromadapter (nicht inbegriffen):
 - USB-Netzteil mit 5V $\overline{\text{---}}$ / 1A oder mehr. Siehe Abb. (2).
 - Tragbares USB-Ladegerät mit 5V $\overline{\text{---}}$ / 1A oder mehr. Siehe Abb. (3).
 - 12 V Autoladegerät, bemessen 5 V $\overline{\text{---}}$ / 1A oder mehr. Siehe Abb. (4).
 - USB-Port mit 5V $\overline{\text{---}}$ / 1A oder mehr. Siehe Abb. (5).

HINWEIS: The indicator light turns red during charging mode and green when it is fully charged. Die Ladezeit beträgt maximal 3,5 Stunden. Während des Ladevorgangs kann die Pumpe oder die Leuchte nicht eingeschaltet werden. Entfernen Sie das USB-Kabel nach dem Aufladen.




Abb. (1)



USB Wall Charger

Abb. (2)



Portable USB Charger

Abb. (3)



12 V Autoladegerät

Abb. (4)



5V/1A USB Port

Abb. (5)

ANLEITUNG

Das Produkt funktioniert nur, wenn die internen Akkus aufgeladen sind. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel nicht am Gerät angeschlossen ist.

- Befestigen Sie eine passende Düse am Anschluss zum Aufpumpen oder Ablassen der Luft, wenn notwendig, und halten Sie die Pumpe an das Luftventil des Gegenstands, der aufgepumpt bzw. aus dem Luft abgelassen werden soll. Bei einigen Artikeln kann der „Aufpump-/Luftablassstecker“ direkt in das Aufpumpventil ohne Düse eingesetzt werden. Siehe Abb. (6).

HEBEN SIE DIESE BETRIEBUNGSANLEITUNG AUF

2. Drücken Sie einmal auf den Schalter (5), um das Aufpumpen oder Ablassen der Luft zu starten, und drücken Sie erneut auf den Schalter, um die Pumpe auszuschalten. Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Licht einzuschalten, und drücken Sie ihn noch einmal, um das Licht auszuschalten. Siehe Abb. (7).
HINWEIS: Die Pumpe und das Licht können nicht gleichzeitig eingeschaltet werden.

**46
IO**
AUFBLASEN


Abb. (6)

ABLASSEN

LICHT


Abb. (7)

Aufbewahrung

Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel nicht verdreht, geknickt und verknotet ist. Rollen Sie das USB-Kabel locker auf und legen Sie Pumpe, USB-Kabel und Düse zurück in ihre Verpackung, wenn das Produkt nicht benutzt wird.
 Um den Akku zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern, sollten Sie ihn vor einer längeren Lagerung aufladen und danach alle 3 Monate.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Luftpumpe funktioniert nicht.	- Die Pumpe lädt. - Pumpe läuft kontinuierlich für 8 Minuten, Motorschutzsystem ist aktiviert. - Die Akkuleistung ist zu niedrig. - Die Pumpe befindet sich im Energiesparmodus.	- Pumpe ausschalten und das USB-Kabel von der Pumpe trennen. - Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie die Pumpe erneut starten. - Laden Sie den Akku vollständig auf. - Halten Sie den Schalter erneut gedrückt, um sie zu aktivieren. Die LED-Leuchte leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Gerät einsatzbereit ist.
Der aufzupumpende Artikel ist nach 6 bis 7 Minuten Pumpbetrieb nicht komplett aufgepumpt.	- Der aufzupumpende Artikel ist zu groß. - Das Ventil zum Aufpumpen des Artikels wurde beim Aufpumpen nicht vollständig aufgedrückt. - Die Akkuleistung ist zu niedrig.	- Verwenden Sie eine andere Luftpumpe mit einem größeren Luftdurchsatz. - Verwenden Sie die spitze Düse, um das Luftventil während des Aufpumpens vollständig aufzudrücken. - Laden Sie den Akku vollständig auf.
LED-Leuchte funktioniert nicht.	- Die LED-Leuchte leuchtet ununterbrochen für 1 Stunde, der Energiesparmodus ist aktiviert. - Die Akkuleistung ist zu niedrig.	- Halten Sie den Schalter erneut gedrückt. - Laden Sie den Akku vollständig auf.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/

Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd.
 to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/
 Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etteneseweg 46, 4706 PB
 Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unifex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF