

Bedienungsanleitung für elektrisch-betriebene Artikel OUTDOOR
Mode d'emploi-Articles OUTDOOR d'alimentation électrique
Istruzioni uso, per articolo ad alimentazione a corrente elettrica OUTDOOR



- Dieses Produkt ist nur zur Lichtdekoration gedacht, darf nicht von Kindern als Spielzeug verwendet werden und ist nicht für die Beleuchtung im Haushalt bestimmt. Darf nicht in die Hände von Kindern und Haustieren gelangen.
- Bei Montagearbeiten oder Nichtgebrauch ist der Netzstecker zu ziehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht durch scharfkantige Gegenstände und Kanten beschädigt werden.
- Am angeschlossenen Transformator können sie durch drücken des Knopfes die Timer Funktion aktivieren. (leuchtet Grün) In dieser Funktion brennen die LED-Lichter sechs Stunden und schalten sich täglich für sechs Stunden zur gleichen Zeit ein. Dieser Rhythmus bleibt bis zur nächsten Änderung. (6h Betrieb+18h Standby). LED Birnchen können nicht ausgetauscht werden.
- Ce produit est destiné à la décoration lumineuse uniquement, ne doit pas être utilisé par les enfants comme un jouet et n'est pas destiné à l'éclairage domestique. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Débranchez ce produit de la prise murale lors de l'assemblage ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés par des objets ou des arêtes coupantes.
- Sur le transformateur connecté, vous pouvez activer la fonction de minuterie en appuyant sur le bouton. Dans cette fonction, les lumières LED brûlent pendant six heures et s'allument pendant six heures à la même heure chaque jour. Ce rythme sera maintenu jusqu'au prochain changement. (6h de fonctionnement + 18h de veille). Les ampoules LED ne peuvent pas être remplacées.
- Questo prodotto è destinato solo alla decorazione luminosa, non deve essere usato dai bambini come un giocattolo e non è destinato all'illuminazione domestica. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Scollegare questo prodotto dalla presa di corrente durante il montaggio o quando non è in uso.
- Assicuratevi che i cavi non siano danneggiati da oggetti o bordi taglienti.
- Sul trasformatore collegato, è possibile attivare la funzione timer premendo il pulsante. In questa funzione, le luci LED bruciano per sei ore e si accendono per sei ore alla stessa ora ogni giorno. Questo ritmo sarà mantenuto fino al prossimo cambiamento. (6 ore di funzionamento + 18 ore di standby). Le lampadine a LED non possono essere sostituite.



Ausgediente Beleuchtungen können bei der Verkaufsstelle retourniert werden. Die Entsorgung im Hauskehrort ist nicht gestattet.
Les éclairages hors d'usage peuvent être retournés au point de vente. L'élimination avec les ordures ménagères n'est pas autorisée.
Illuminazione in disuso possono essere ritornate al punto di vendita. Lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibita.

Made in China - 2025

Imported by: dameco ag, CH-5314 Kleindöttingen, info@dameco.ch