



RESPECTER LES
INSTRUCTIONS DE MONTAGE !

ATTENTION
Le circuit interne ne
doit pas être modifié !


r1 1.2kW/~230V
r2 1.6kW/~230V
r3 1.6kW/~230V




EBH-US 2.4kW



1,2kW / 8h
~230V



1,6kW / 6h
~230V



2,4kW / 4h
2~400V