

LES CRAYONS DE RETOUCHE

Bois cirés et vernis

Comblent et masquent les défauts.



30ml


LES CRAYONS DE RETOUCHE, composés de cires dures colorées, permettent de remplir par simple frottement les éraflures, rayures, traces de griffes... Grâce aux 3 nuances de la plus claire à la plus foncée, vous obtenez une teinte au plus proche de celle de votre meuble. Ils s'utilisent indifféremment sur bois déjà cirés ou vernis.

15min

séchage complet



nettoyage White Spirit ou Le Décolorant Libéron



La Laine d'acier n°000 Libéron

LE MODE D'EMPLOI

Choisissez la teinte la plus proche de celle de votre meuble, ou légèrement plus foncée.

1. Frottez le crayon perpendiculairement à la rayure en insistant pour bien la combler.
2. Éliminez les excédents avec un tampon de LAINE D'ACIER N°000 LIBÉRON, afin de bien égaliser la surface du bois.

Retirer un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

Französische
FERTIGUNG
FABRICATION
Française
PRODOTTO
in Francia

Nuancier



Chêne



Noyer



Merisier



Acajou