

## **PROTECTION ANTI TACHES**



### **Application avant mise en cire**

#### **Caractéristiques :**

La protection anti-tache dépose un film transparent qui imperméabilise le bois avant mise en cire et le protège contre les agressions quotidiennes.

#### **Mode d'emploi :**

**IMPORTANT :** Vous pouvez appliquer la protection anti-tache sur : bois nu – bois teinté. Si votre meuble est ciré, enlevez les couches de cire au décireur. Pour un meuble vernis, utilisez le gel décapant pour retrouver l'état d'origine du bois.

1. Poncez le bois brut au papier abrasif fin puis dépoussiérez-le.
2. Appliquez une teinte (facultatif)
3. Appliquez la protection anti-tache à l'aide d'un pinceau, de manière régulière et uniforme et laissez sécher 8 heures.
4. Egrenez légèrement la surface au papier abrasif très fin. Dépoussiérez.
5. Appliquez ensuite votre cire.

#### **Le conseil Libéron :**

- Pour l'entretien courant de votre meuble, lustrez le au chiffon doux et appliquez une fine couche de cire antiquaire de temps en temps
- En cas de taches sur la cire, nettoyez avec un chiffon imbibé de décireur, puis re-cirez localement.

Rendement : 0.5L / 5m<sup>2</sup>

Séchage : 8 h

Accessoire: Pinceau,

Nettoyage : White-spirit ou décireur Libéron

R10: Inflammable

R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

S2 : Conserver hors de la portée des enfants

S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

Hors classe de toxicité : OFSP-T N°82788

Contient du carboxylate de cobalt et de la méthyléthylcétoxime. Peut déclencher une réaction allergique.

V33 SUISSE SA chemin du Vernay 74 CH-1196 GLAND

LIBERON F-39210 DOMBLANS

[www.v33.com](http://www.v33.com)