



CIRE A CERUSER

Patine et souligne les veines du bois.



Destination

- Sur bois brut à pores ouverts: chêne, frêne, châtaignier.
- Peut s'appliquer sur pin ou sapin pour un effet de patine.

Performances

- Donne un bel effet décoratif.
- Réalisation facile.

Mode d'emploi

1. Brossez dans le sens des veines du bois avec une brosse à céruser pour ouvrir les pores.
2. Appliquez généreusement la cire au chiffon en décrivant des cercles pour la faire pénétrer dans les pores.
3. Essuyez progressivement et sans trop insister avec un chiffon propre.
4. Lustrez après séchage.

Le conseil Libéron

- Sur des meubles sollicités, utilisez une huile pour meuble pour imperméabiliser et protéger votre effet cérusé.
- Vous pouvez teinter le bois avant la céruse avec les teintures tons bois ou tons couleurs Libéron.

Teinte: blanc

Conditionnement : 250 ml

Temps de séchage : 2 à 4h

Rendement en 1 couche par 1L : 24 m²

Nettoyage: white spirit ou décireur Libéron

Matériel : brosse à céruser+chiffon