PTC-HEIZELEMENT



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis

verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, sofern es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist und sie eine Aufsicht oder Unterweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten daran durchführen.

VORSICHT – Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Hinweise:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Heizgerät verwenden.
2. Es ist strengstens verboten, den Stecker in die Steckdose zu stecken oder herauszuziehen, anstatt den Netzschalter ein- oder auszuschalten.
3. Verwenden Sie diesen Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Es ist strengstens verboten, dieselbe Steckdose mit anderen leistungsstarken Geräten zu verwenden.
6. Bitte ziehen Sie den Stecker, wenn sich niemand in der Nähe befindet.
7. Es ist strengstens verboten, den Heizlüfter an Orten zu verwenden, an denen er leicht umgestoßen oder umkippen kann.
8. Sollte der Heizstrahler einen Defekt aufweisen, schalten Sie das Gerät bitte aus, ziehen Sie sofort den Stecker und senden Sie es an den Kundendienst.
9. Warnung: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.
10. Die Bedeutung des Symbols „  “ in der Kennzeichnung lautet „WARNUNG: NICHT ABDECKEN “.
11. Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
12. Beim Ein- oder Ausschalten ist ein leises Geräusch zu hören, was normal ist, da sich das Material bei Erwärmung ausdehnt und bei Abkühlung zusammenzieht; bitte machen Sie sich keine Sorgen.
13. Das verwendete Heizelement wurde speziell behandelt und hat eine lange Lebensdauer. Bitte verwenden Sie kein anderes Heizelement als Ersatz.
14. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Vorhänge usw. mindestens 100 cm vom Heizgerät entfernt.
15. Halten Sie den Lufteinlass und -auslass frei von Gegenständen: mindestens 1 m vor und 50 cm hinter dem Heizgerät.
16. Schließen Sie den Heizlüfter nur an eine Einphasen-Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung an.
17. Verlassen Sie Ihr Zuhause nicht, während das Gerät in Betrieb ist: Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf OFF (0) steht und der Thermostat auf die niedrigste Stufe eingestellt ist. Ziehen Sie immer den Netzstecker.
18. WARNUNG: Dieser Heizstrahler ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in kleinen Räumen, wenn sich dort Personen

aufhalten, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.

Einleitung

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Heizlüfter in Betrieb nehmen, damit Sie ihn richtig verwenden können.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

Kurze Produktbeschreibung:

Der Heizlüfter dieser Serie nutzt die PTC-Heiztechnologie, verfügt über eine hohe Heizleistung, eine konzentrierte Wärmeabgabe und ist vielseitig einsetzbar.

Technische Daten:

Modell	Nennleistung	Nennspannung	Frequenz	Klasse II
W-HC1888	1500 W	220–240 V~	50 – 60 Hz	

Verwendung:

1. Bitte vor Gebrauch prüfen:

A: Das Heizelement und das Stromkabel dürfen nicht beschädigt sein.

B: Bitte verwenden Sie keine Steckdose mit weniger als 10 A, um Unfälle zu vermeiden.

2. Stellen Sie den Heizlüfter auf eine ebene Fläche, um ein Umkippen zu vermeiden.

3. Funktionen des Bedienfelds:

PTC-1509	1、Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und drehen Sie den Schalterknopf. 1.1 „O“: Aus. 1.2 „ “: Gebläse. 1.3 „I“: Geringe Heizleistung. 1.4 „II“: Hohe Heizleistung. 1.5 „ “: Hohe Heizleistung + Schwenkfunktion 2. Es gibt einen einstellbaren Thermostatknopf zur Einstellung der Heiztemperatur. Sie können den Regler drehen, um die gewünschte Heiztemperatur einzustellen. 3. Wenn das Gerät kippt oder der Sockel den Boden verlässt, wird die Stromversorgung automatisch unterbrochen.
	

4. Wenn Sie den Heizstrahler nicht mehr benutzen, schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie dann den Stecker.

5. Wenn Sie das Heizgerät umstellen möchten, schalten Sie bitte die Schalter aus, ziehen Sie den Stecker und greifen Sie den Griff an der Rückseite des Konvektors.

Wartung:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Stecker gezogen ist, bevor Sie das Heizgerät reinigen.
2. Es ist strengstens verboten, den Heizkörper mit Wasser zu reinigen; er kann mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas neutralem Reinigungsmittel gereinigt werden. Bitte verwenden Sie keine anderen Lösungsmittel wie Benzin.
3. Der Heizlüfter darf erst verwendet oder gelagert werden, wenn er vollständig abgekühlt und getrocknet ist.
4. Wenn Sie den Heizkörper nicht mehr benutzen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort in einer rostfreien Plastiktüte; die Originalverpackung wird bevorzugt.

Garantieinformationen

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Wohnsitzlandes des Kunden, mindestens jedoch 1 Jahr (Deutschland: 2 Jahre), gerechnet ab dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wurde.
Die Garantie deckt nur Material- oder Verarbeitungsfehler ab.
Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden.
Bei Inanspruchnahme der Garantie muss der Originalkaufbeleg (mit Kaufdatum) vorgelegt werden.
Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
- Normaler Abnutzung
- Unsachgemäßer Verwendung, z. B. Überlastung des Geräts, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Gewalteinwirkung, Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht wurden, z. B. Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung oder Nichtbeachtung der Installationsanweisungen
- Teilweise oder vollständig zerlegte Geräte

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts	
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.