

Gebruiksaanwijzing (NE) (pag. 3)  
Bedienungsanleitung (DE) (Seite 10)  
Instruction manual (EN) (page 17)  
Manual d'utilisaton (FR) (page 23)  
Instruktionsbok (SV) (sida 30)  
Manuaalinen (FI) (sivu 36)



# Parasol heater 1500

Art.nr. 333329

**EUROM®**  
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974





## Dank

Hartelijk dank dat u voor een Eurom apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving!

Bewaar de gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw apparaat tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan de gebruiksaanwijzing de verpakking bij.

Wij wensen u veel plezier met de Parasol heater 1500!

Eurom

Kokosstraat 20

8281 JC Genemuiden (NL)


info@eurom.nl

www.eurom.nl

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootst zorg samengesteld. Niettemin behouden wij ons voor deze handleiding op elk moment te optimaliseren en technisch aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

---

## Symboolverklaring



**Uw apparaat niet afdekken!**

**Pas op: heet oppervlak!**

## Inleiding en beschrijving

Uw Eurom Parasol heater 1500 terrasstraler is ontworpen voor huishoudelijk gebruik buitenhuis. Hij dient te worden gemonteerd rond de standaard van een parasol en te worden gebruikt onder die uitgeklapte parasol, zodat de warmte wat blijft hangen. De terrasstraler verspreidt snel na de inschakeling een aangename warmte. Gebruik de terrasstraler uitsluitend voor het doel, waarvoor hij is ontworpen: het verwarmen van een terras, tuin of andere huishoudelijke buitenruimte, en niet voor het verwarmen van een binnenruimte, een niet-huishoudelijke buitenruimte of voor het drogen van textiel of andere materialen. Gebruik de terrasstraler niet onder natte of vochtige omstandigheden en laat hem onder die omstandigheden ook niet ongebruikt buiten achter. De Parasol heater 1500 terrasstraler is voorzien van drie halogeen verwarmingslampen die gelijktijdig worden in- en uitgeschakeld.

## Technisch gegevens

Aansluitspanning	230V – 50Hz
Vermogen	3x500 Watt
Isolatieklasse	IP23
Lengte elektrokabel	1,8 meter
Hoogte	13 cm
Doorsnee	48 cm
Gewicht	2,38 kg

## Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Controleer voor elk gebruik:
  - of het apparaat geen tekenen van beschadiging vertoont.
  - of het apparaat nog stevig vast, en stevig in elkaar zit.
  - of het stopcontact dat u wilt gebruiken:
    - \* geaard is
    - \* het juiste voltage (230V-50Hz) afgeeft
    - \* minimaal 10 A. gezekerd is
    - \* beveiligd is met een aardlekschakelaar van 30 mA
    - \* zich op een veilige, droge plaats bevindt
- **Waarschuwing!** Laat een werkend apparaat nooit zonder toezicht achter. Gebruik dus ook geen programmeur, timer of andere voorziening die de terrasverwarmer automatisch inschakelt. Gebruik het apparaat ook niet met een externe voltageregelaar als een dimmer o.i.d.; ook dat levert gevaar op!
- Vermijd, indien enigsins mogelijk, het gebruik van een verlengsnoer. Wanneer dit onvermijdelijk is, kies dan voor een verlengsnoeren met

voldoende vermogen en geschikt voor het juiste voltage. Verlengsnoeren en ook verdeeldozen moeten voldoen aan de wettelijke regelgeving. Als u een haspel gebruikt, rol de kabel dan geheel af!

- Zorg ervoor dat de elektrokabel niet over (scherpe) randen hangt, geen scherpe bochten hoeft te maken, niet kan worden meegesleept en geen hete oppervlakken raakt. Wikkel hem ook niet om het apparaat
- Houdt alle brandbare voorwerpen zoals tentzeilen, parasols, takken, meubels, gordijnen, papier, enz. uit de buurt van de verwarmingslampen (minstens 1 meter!). Ook de afstand tot muren moet minstens 1 meter zijn. De afstand tussen achterzijde lamp en parasoldoek dient minimaal 30 cm. te zijn.
- Plaats het apparaat niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, washok, zwembad of een andere watervoorziening en zorg ervoor dat de terrasstraler nooit in water kan vallen. Bedien hem ook niet met natte handen en dompel de terrasstraler, elektrokabel of stekker nooit in water of enige andere vloeistof.
- Houd licht ontvlambare vloeistoffen of materialen als verf, benzine, gastankjes enz. uit de buurt van de werkende terrasstraler. Gebruik het apparaat ook niet op een plaats waar mogelijk bijtende of vluchtige stoffen, stof, stoom of gas in de lucht voorkomen, en niet in een brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of sputtbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op!
- Plaats het apparaat niet direct onder of boven een stopcontact.
- Dek de terrasstraler op geen enkele wijze af tijdens het gebruik; daardoor raakt hij oververhit en/of treedt er brandgevaar op.
- Hang of leg nooit voorwerpen als kleding, dekens, kussens, gordijnen, papier enz. over of dichtbij het apparaat, ook niet om te drogen.
- De terrasstraler wordt tijdens het gebruik buitengewoon heet en vraagt even tijd om af te koelen. Raak hem dus niet aan tijdens of direct na het gebruik!
- Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat

door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.

- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren en laat ze er niet mee spelen. Laat ze ook nooit alleen met het apparaat.
- Als het apparaat om wat voor reden dan ook kraakt of knapt tijdens het gebruik, of de werking onderbreekt, of als u tijdens de werking van het apparaat onvolkomenheden of een storing constateert, of als enig onderdeel van de terrasstraler, elektrokabel of stekker scheurtjes of beschadiging vertoont, stel het apparaat dan onmiddellijk buiten gebruik en verbreek de elektriciteitsaansluiting. Er bestaat gevaar voor brand, letsel of schade! Wend u tot uw leverancier of een erkend elektricien ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn! Reparaties, uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat doen de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen.
- Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het aanraakt, installeert, bijstelt, verplaatst, schoonmaakt of er onderhoud aan uitvoert.
- Voorkom trillingen en verhitting en behandel het apparaat altijd met zorg!

## **Opstellen en aansluiten**


Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Controleer het apparaat, de elektrokabel en de stekker op beschadigingen. Gebruik nooit een beschadigd apparaat maar ga ermee naar uw dealer of een erkend elektricien.


1. Plaats nu de lampen in de contacten. Draai daartoe de vleugelmoer van de lamp los, verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroef en klap het rooster weg. Neem de halogeenlamp uit de verpakking en plaats hem in de met een veer uitgevoerde lamphouder. Zorg ervoor dat hij volkomen horizontaal bevestigd wordt. Het is belangrijk dat de eindkapjes van de halogeenlamp goed contact maken met de lamphouder. Let erop het oppervlak van de halogeenlamp niet met uw blote huid aan te raken maar gebruik desnoods een doekje o.i.d. Gebeurt dit per ongeluk toch, dan dient het oppervlak grondig te worden gereinigd met wat spiritus op een pluisvrije doek. Ingebrande vingerafdrukken leiden tot een verkorte levensduur van de lamp! Schroef tenslotte het rooster weer voor de lamp; gebruik de terrasstraler nooit zonder beschermrooster voor de lampen!
2. Controleer of de parasol compleet, stevig en onbeschadigd is. Zitten alle baleinen goed bevestigd? Stel vast dat de parasol stevig en stabiel staat in een

goed passende, voldoende zware parasolvoet. De voet dient op een vaste, vlakke en horizontale ondergrond te staan.

3. Kies een positie op de parasolstandaard om de terrasstraler te monteren. Doe dat op een zodanige hoogte dat er voldoende ruimte verwarmd wordt: hoe hoger de bevestiging, hoe groter de stralingskring, maar monteer de terrasstraler **niet** tussen baleinen en parasoltop!. Let er bij de bevestiging op dat de lampen **niet** op brandbaar oppervlak is gericht, dat de lamp zich minstens 2 meter boven de grond bevindt en dat de achterzijde van de lamp minimaal 30 cm. van het parasoldoek verwijderd blijft. Brandbare voorwerpen dienen op minimaal een meter afstand van de lampen te worden gehouden.



4. Schuif de terrasstraler op de gekozen plaats rond de standaard van de parasol. Draai de terrasstraler stevig vast op de standaard van de parasol met de knop die de standaardklem aandraait. De parasolstandaard dient een doorsnee te hebben tussen de 36 en 48 mm.



5. Wind de elektrokabel om de standaard van de parasol. Leid het andere eind van de elektrokabel op zodanige wijze naar een 230V-stopcontact dat hij niet verhit raakt en er geen gevaar voor struikelen, meeslepen, vertrappen enz. ontstaat!
6. Om de terrasstraler in werking te stellen steekt u de stekker in een **geaard** 230V-stopcontact dat zich óf binnenshuis bevindt óf IP54 waterdicht is. Om de terrasstraler weer uit te schakelen neemt u de stekker weer uit het stopcontact.

7. Om de hoogte van de terrasstraler te veranderen draait u met de knop de klem los, schuift u de terrasstraler op de gewenste hoogte en draait u de klem weer vast. Let er op de elektrokabel niet mee te klemmen!
8. Met de knoppen op de zijkant van de lamp kunt u de straalrichting instellen. Richt die nooit op brandbare oppervlakken en draai de knoppen weer stevig vast voor u het apparaat (weer) in gebruik neemt! In de verpakking vindt u drie warmte-geïsoleerde hendeltjes die u tussen de vleugelmoeren op de lampen kunt aanbrengen, zie foto voorzijde boekje. Daarmee kunt u naderhand de richting iets bijstellen. Neem altijd de stekker uit het stopcontact en wacht tot de terrasstraler is afgekoeld voor u hoogte of straalrichting verstelt!

## Schoonmaak en service

### Schoonmaak

Voordat u de terrasstraler reinigt altijd eerst de stekker uit het stopcontact nemen en het apparaat af laten koelen. De buitenzijde van de terrasstraler (kunststof) kunt u afnemen met een schone, zachte niet pluizende doek of - borstel. Evt. kunt u een vochtige (niet: natte!) doek met wat mild reinigingsmiddel gebruiken. Let erop dat de lamp volkomen droog is voor u hem weer in werking stelt! Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of -borstels en geen chemisch reinigingsmiddel; dat kan het materiaal beschadigen. Gebruik ook geen brandbare schoonmaakmiddelen als wasbenzine of spiritus. Het rooster kunt u eventueel met een borsteltje wat reinigen. Pas op de lamp niet te raken, halogenlampen zijn uiterst kwetsbaar! Dompel stekker, elektrokabel of welk deel van het apparaat dan ook nooit in water of enige andere vloeistof!

### Service

Het enige onderhoud dat u zelf aan de terrasstraler kunt en mag uitvoeren, is het vervangen van een lamp. Neem daartoe eerst de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de lamp compleet is afgekoeld. Volg verder de procedure als beschreven onder 'Opstellen en Aansluiten'. Bij normaal gebruik behoeft de terrasstraler geen verder onderhoud. Wend u bij eventuele storingen of beschadigingen tot uw dealer of een erkend elektricien en vraag altijd om originele onderdelen. Voer nooit zelf reparaties uit. Zelf-uitgevoerde reparaties en/of wijzigingen aan het apparaat doen de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen.

## **Verwijdering**



Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Afgedankte apparaten bevatten waardevolle materialen die hergebruikt kunnen en moeten worden, om het milieu en de gezondheid niet te schaden door ongereguleerde afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarom naar een daarvoor aangewezen inzamelpunt of wend u tot het bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt. Zij kunnen er voor zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat hergebruikt worden.

## **CE-verklaring**

Zie pagina 42.

## Dank

Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine EUROM Gerät entschieden haben. Sie haben damit eine gute Wahl getroffen! Wir hoffen, dass sie zu Ihrer vollen Zufriedenheit funktioniert. Um Ihren Gerät optimal zu nutzen, ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch vor der Nutzung aufmerksam und komplett lesen und auch verstehen. Achten Sie dabei besonders auf die Sicherheitsvorschriften, die zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz Ihrer Umgebung genannt werden. Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch aufzubewahren, um es bei Bedarf in Zukunft noch einmal konsultieren zu können. Bewahren Sie auch die Verpackung. Sie ist der beste Schutz für Ihren Gerät, wenn Sie das Gerät außerhalb der Saison lagern. Und sollten Sie das Gerät irgendwann weitergeben, legen Sie das Handbuch und die Verpackung bei.


Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Parasol heater 1500!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
[info@eurom.nl](mailto:info@eurom.nl)  
[www.eurom.nl](http://www.eurom.nl)

Diese Gebrauchsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.

---

## Symbol Erklärung



**Um Überhitzung zu vermeiden: Ihr Gerät nicht abdecken!**

**Achtung: heiße Oberfläche**

## **Einleitung und Beschreibung**

Ihr Eurom Parasol heater 1500 Terrassenheizstrahler ist für die häusliche Nutzung und die Verwendung im Freien ausgelegt. Dieser Heizstrahler muss am Schirmstock eines Sonnenschirmes montiert werden und ist zum Beheizen einer Fläche unter einem Sonnenschirm zu verwenden. Der Terrassenheizstrahler gibt direkt nach dem Einschalten eine angenehme Wärme ab.

Der Terrassenheizstrahler darf nicht zweckentfremdet werden. Er dient nur zum Beheizen einer Terrasse, eines Gartens oder eines ähnlichen häuslichen Ortes im Freien. Der Terrassenheizstrahler ist nicht zum Heizen von Innenräumen geeignet, er darf nicht zum Trocknen von Textilien oder anderen Materialien oder für die gewerbliche Nutzung im Freien verwendet werden.

Der Heizstrahler sollte nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen verwendet werden und auch nicht unter diesen Bedingungen im Freien zurückgelassen werden, wenn er nicht benutzt wird.

Der Parasol heater 1500 Schirmheizstrahler ist mit drei Halogen-Wärmelampen ausgestattet, die gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden.

## **Technische Daten**

Anschluss-Spannung	230V – 50Hz
Leistung	3x500 Watt
Schutzart / Schutzklasse	IP23
Länge Netzkabel	1,8 meter
Höhe	13 cm
Durchmesser	48 cm
Gewicht	2,38 kg

## **Wichtige Sicherheitshinweise**

- Vor jedem Gebrauch ist zu prüfen,
  - ob das Gerät keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist
  - ob das Gerät noch gut festgeschraubt und gut befestigt ist
  - ob die Netzsteckdose, die Sie verwenden möchten:
    - \* geerdet ist
    - \* die richtige Spannung (230V-50Hz) liefert
    - \* mindestens mit 10 Ampere gesichert ist
    - \* mit einem Fehlerstromschutzschalter von 30 mA gesichert ist
    - \* sich in einem sicheren und trockenen Bereich befindet
- **Warnhinweis!** Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt. Verwenden Sie auch keine Zeitschaltuhr oder andere programmierbare Schaltgeräte, die den Terrassenheizstrahler automatisch einschalten. Verwenden Sie das Gerät auch nicht mit

einem externen Spannungsregler wie einem Dimmer oder dgl. - dies birgt Gefahren!

- Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung eines Verlängerungskabels. Ist dies nicht zu vermeiden, dann ist darauf zu achten, dass das Kabel über eine ausreichende Leistung verfügt und für die entsprechende Spannung geeignet ist. Verlängerungskabel und auch Mehrfachsteckdosen müssen den Normen und gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Wenn Sie eine Haspel verwenden, muss das Kabel immer ganz abgerollt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass das Elektrokabel nicht über (scharfe) Kanten hängt, über scharfe Kurven verläuft, nicht mit geschliffen werden kann und keine heißen Flächen berührt. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Halten Sie brennbare Gegenstände wie Zeltplanen, Sonnenschirme, Zweige, Möbel, Vorhänge, Papier, u.dgl. von den Heizlampen fern (mindestens 1 Meter Abstand!). Auch der Abstand zu Wänden muss mindestens 1 Meter betragen. Der Abstand zwischen der Lampenrückseite und dem Sonnenschirmstock muss mindestens 30 cm betragen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Schwimm-, Wasch-, Duschbereichen oder anderen Wasserversorgungsbereichen auf und achten Sie darauf, dass der Terrassenheizstrahler nicht ins Wasser fallen kann. Bedienen Sie den Heizstrahler auch nicht mit feuchten Händen und tauchen Sie den Terrassenheizstrahler, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Materialien wie Farbe, Benzin, kleine Gasbehälter und dergleichen von dem Terrassenheizstrahler fern, wenn er in Betrieb ist. Das Gerät darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen die umgebende Luft flüchtige Gase, Dämpfe oder Staub enthält sowie in einer feuergefährlichen Umgebung wie in der Nähe von Gastanks, Gasleitungen oder Spraydosen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter oder über einer Steckdose auf.
- Decken Sie den Terrassenheizstrahler auf keinen Fall während der Nutzung ab; dadurch kommt es zur Überhitzung bzw. Brandgefahr.


- Hängen Sie keine Kleidungsstücke, Decken, Kissen, Vorhänge, Papier und dergleichen zum Trocknen über das Gerät und legen Sie diese Gegenstände auch nicht in die Nähe des Gerätes.
- Der Terrassenheizstrahler wird während des Gebrauchs sehr heiß und braucht längere Zeit, um abzukühlen. Berühren Sie ihn nicht während des Gebrauchs oder während der Abkühlphase!
- Achten Sie auf sorgfältige Aufsicht, wenn das Gerät in der Anwesenheit von Kindern oder handlungsunfähigen Personen oder Haustieren benutzt wird. Dieses Gerät ist nicht geeignet, um durch Kinder oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder durch Personen ohne Wissen oder Erfahrung mit diesem Gerät bedient zu werden, auch nicht unter Aufsicht oder nach Unterweisung durch eine Person, die für die Sicherheit der oben genannten Personen verantwortlich ist. Kindern darf das Spielen mit dem Gerät nicht erlaubt werden.
- Halten Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren und lassen Sie Kinder nicht damit spielen. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Gerät alleine.
- Wenn das Gerät aus irgendeinem Grund bricht oder zerreißt oder den Betrieb unterbricht, wenn Sie während des Betriebs des Geräts Probleme oder Störungen erkennen oder wenn das Aluminiumgehäuse oder ein anderes Teil, oder Elektrokabel oder Stecker Risse und dergleichen aufweisen, setzen Sie das Gerät unmittelbar außer Betrieb und unterbrechen die Stromzufuhr. Dann besteht Gefahr in Bezug auf Brand, Verletzungen oder Schäden. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, Hersteller oder eine anerkannte Servicestelle zur Reparatur oder zum Austausch. Führen Sie selbst keine Reparaturen aus, das kann gefährlich sein. Reparaturen, ausgeführt durch Unbefugte oder Änderungen am Gerät, durchbrechen die Staub- und Wasserfestigkeit des Geräts und lassen die Garantie und die Haftung des Herstellers verfallen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie es berühren, installieren, reinigen, warten und bevor Sie Korrekturen oder einen Stellplatzwechsel vornehmen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen und Verhetzungen aus und gehen Sie immer behutsam damit um!

## Aufstellen und Anschließen


Entfernen Sie die Verpackung und halten Sie die Verpackung fern von Kinder. Prüfen Sie, ob alle benötigten Teile vorhanden sind.

Kontrollieren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb, sondern bringen Sie es zu Ihrem Händler oder zu einem Elektrofachmann.

1. Setzen Sie nun die Halogenstäbe in die Kontakte der Fassung ein. Lösen Sie die Flügelmutter der Lampe, lösen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, um das Schutzgitter herunterzuklappen. Nehmen Sie den Halogenstab aus der Verpackung und setzen Sie den Stab in die Fassung ein, die mit einem gefederten Kontakt ausgeführt ist. Bitte achten Sie darauf, dass der Halogenstab vollkommen horizontal befestigt wird. Es ist wichtig, dass durch einseitiges Eindrücken des Halogenstabs in eine Fassungsseite und vollständiges Eindrücken in dessen Kontaktfeder auch das andere Stabende Platz in der gegenüberliegenden Fassungsseite findet. Ferner ist darauf zu achten, dass Sie die Oberfläche des Halogenstabs nicht mit bloßen Fingern berühren. Benutzen Sie ein Tuch, Taschentuch, Küchenkrepp oder Ähnliches. Sollten Sie den Stab versehentlich doch mit den Fingern berühren, muss die Oberfläche gründlich mit etwas Spiritus und einem fusenfreien Tuch gereinigt werden. Durch eingekochte Fingerabdrücke wird die Lebensdauer der Lampe erheblich verkürzt! Schrauben Sie schließlich das Schutzgitter wieder fest; der Terrassenheizstrahler darf nicht ohne Schutzgitter verwendet werden!
2. Prüfen Sie, ob der Sonnenschirm komplett, stabil und unbeschädigt ist. Sind alle Speichen gut befestigt? Überzeugen Sie sich, dass der Sonnenschirm fest und stabil in einem passenden, entsprechend schweren Sonnenschirmständer steht. Der Sonnenschirmfuß muss auf einem festen, ebenen und horizontalen Untergrund stehen.
3. Wählen Sie für die Montage des Terrassenheizstrahlers eine geeignete Position auf dem Schirmstock aus. Diese Position sollte so gewählt werden, dass eine ausreichend große Fläche erwärmt wird: je höher der Heizstrahler befestigt wird, desto größer ist das Strahlungsfeld. Der Terrassenheizstrahler darf aber nicht im Zwischenraum zwischen den Speichen und der Sonnenschirmspitze montiert werden. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Lampen nicht auf eine brennbare Oberfläche gerichtet sind, dass sich die Lampen mindestens 2 Meter über dem Boden befinden und dass die Rückseite der Lampen mindestens 30 cm von der Schirmbespannung entfernt bleibt. Im Bereich der Lampen muss mindestens 1 Meter Abstand zu brennbaren Gegenständen eingehalten werden.



- Schieben Sie den Terrassenheizstrahler in die gewählte Position auf dem Schirmständer. Drehen Sie den Terrassenheizstrahler mit der Schraubklemme am Schirmstock gut auf dem Ständer fest. Der Schirmstock muss einen Durchmesser von 36 bis 48 mm haben.



- Wickeln Sie das Netzkabel um den Schirmständer. Das andere Ende des Kabels führen Sie zu einer 230V-Steckdose und zwar so, dass es nicht erhitzt wird und keine Stolpergefahr darstellt oder beschädigt wird!
- Zur Inbetriebnahme des Terrassenheizstrahlers stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete 230V-Steckdose, die sich entweder im Haus befindet oder nach Schutzklasse IP54 wasserfest ist. Um den Terrassenheizstrahler außer Betrieb zu setzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Möchten Sie die Montagehöhe des Terrassenstrahlers anpassen, dann lösen Sie die Befestigungsschraube der Klemme, schieben den Strahler auf die gewünschte Höhe und drehen die Klemme wieder fest. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit eingeklemmt wird!
- Mit den Knöpfen an der Seite der Lampe können Sie die Strahlungsrichtung einstellen. Richten Sie die Lampe nicht auf brennbare Oberflächen und drehen Sie die Knöpfe wieder gut fest, bevor Sie das Gerät (wieder) in Betrieb nehmen! Im Lieferumfang sind drei kleine wärmeisolierende Hebel enthalten, die Sie zwischen den Flügelmuttern auf den Lampen anbringen können (siehe Foto Deckblatt Anleitung). Damit können Sie später die Richtung etwas korrigieren. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis der Heizstrahler abgekühlt ist, bevor Sie die Höhenposition oder Strahlungsrichtung ändern.

## **Reinigung & Wartung**

### Reinigung

Bevor Sie die Außenseite reinigen, immer den Stecker aus der Steckdose nehmen und die Lampe abkühlen lassen. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, weichen, nicht fusselnden Tuch oder einer weichen Bürste ab. Sie können eventuell ein feuchtes (nicht: nasses!) Tuch mit einem milden Reinigungsmittel verwenden. Die Lampe muss vollkommen trocken sein, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb

nehmen! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuerschwämmpchen oder -bürsten und keine chemischen Reinigungsmittel; das kann das Material beschädigen. Verwenden Sie auch keine brennbaren Reinigungsmittel wie Waschbenzin oder Spiritus. Lassen Sie das Gerät gut trocknen, bevor Sie es wieder in Gebrauch nehmen. Das Gitter kann bei Bedarf mit einer kleinen Bürste gereinigt werden. Achtung! Die Halogenlampen sind äußerst empfindlich und dürfen nicht berührt werden! Tauchen Sie Stecker, Elektrokabel oder andere Teile des Geräts niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Das kann einen elektrischen Schlag verursachen!

### Service

Die einzige Wartungsarbeit, die Sie selbst an dem Terrassenheizstrahler durchführen können und dürfen, ist das Auswechseln eines Halogenstabs. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker und achten Sie darauf, dass die Lampe vollständig abgekühlt ist. Folgen Sie nun die, unter „Aufstellen und Anschließen“ beschriebenen Schritte. Bei normalem Gebrauch ist keine weitere Wartung des Terrassenheizstrahlers erforderlich. Bei eventuellen Störungen oder Beschädigungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an einen Elektrofachmann und verlangen Sie immer Original-Ersatzteile. Führen Sie nie selbst Reparaturen durch. Bei Reparaturen sowie Anpassungen oder Änderungen am Heizerät, die von Ihnen selbst vorgenommen wurden, erlöschen sämtlicher Garantie- und Haftungsansprüche gegenüber dem Hersteller.

### **Entsorgung**



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle Stoffe, die verwertet werden können und müssen, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen nicht durch eine unkontrollierte Müllsammlung zu schädigen. Bringen Sie Altgeräte daher zu einer dafür vorgesehenen Deponie oder wenden Sie sich an das Geschäft, wo Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dafür sorgen, dass möglichst viele Teile des Geräts wiederverwendet werden.

### **CE - Erklärung**

Sehe Seite 42.

## **Thank you**

Thank you very much for choosing for a EUROM device. You have made a good choice! We hope you will be satisfied about its functioning. To get maximum profit from your product, it is important to read this manual attentive and totally before use, and to understand what is written. Read especially the safety instructions: they are there to protect you and your environment. Keep the manual in a safe place for future reference. Store also the package: that is the best protection for your product in times of no-use. And if you at any time pass the appliance on, pass on the manual and package too.


We wish you a lot of fun with the Parasol heater 1500!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
[info@eurom.nl](mailto:info@eurom.nl)  
[www.eurom.nl](http://www.eurom.nl)

This manual has been complied with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to optimize this manual at any time and to adjust it technically. The image used may differ.

---

## **Symbol Explanation**



**To prevent overheating: Do not cover the device!**

**Be careful: hot surface!**

## Introduction and description

Your Eurom Parasol Heater 1500 terrace heater is designed for household use outdoors. It must be installed around the post of a parasol and used under this unfolded parasol, so that the heat does not dissipate immediately. When activated, the terrace heater rapidly spreads pleasant heat. Use the terrace radiator only for the purpose for which it has been designed: the heating of a terrace, garden or other household outdoor space, and not for the heating of an indoor space, a non-household outdoor space or the drying of textiles or other materials. Do not use the terrace heater in wet or damp conditions and do not leave it outside unused in these conditions. The Parasol Heater 1500 terrace heater is fitted with three halogen heating light bulbs that are switched on and off simultaneously.

## Technical specifications

Supply Voltage	230V – 50Hz
Capacity	3x500 Watt
Insulation class	IP23
Length of electrical cable	1,8 meter
Height	13 cm
Diameter	48 cm
Weight	2,38 kg

## Important safety instructions

- Check before every use:
  - That the device does not show any signs of damage.
  - That the device is still assembled firmly and securely.
  - That the socket that you wish to use:
    - \* is earthed
    - \* supplies the correct Voltage (230V-50Hz)
    - \* has a minimum 10 Amp fuse
    - \* is secured with a 30 mA earth leakage switch
    - \* is located in a safe, dry place
- **Warning!** Never leave a device that is in operation unattended. This means that you must not use a programmer, timer or other device that automatically switches on the terrace heater. In addition, do not use the device with an external Voltage regulator such as a dimmer or similar device. This also causes danger!
- Avoid, if possible, using an extension cable. If this is unavoidable, choose an extension cable with sufficient capacity and that is suitable for the correct Voltage. Extension cables and distribution boxes must

comply with legal regulations. If you use a reel, roll the cable off completely!

- Make sure that the cord not hangs over (sharp) edges, not makes strong curves, not can be pulled along and not touches hot surfaces. Do not wrap it around the device.
- Keep all flammable objects such as tarpaulins, parasols, branches, curtains, paper, etc. away from the heating lights (at least 1 metre!). The distance to walls must also be at least 1 metre. The distance between the back of the light and the parasol fabric must be at least 30 cm.
- Do not place the device in the immediate vicinity of a bath, laundry room, swimming pool or other water facility, and ensure that the terrace heater can never fall into water. Do not operate it with wet hands and never submerge the terrace heater, electricity cable or plug in water or any other liquid.
- Keep highly flammable liquids or materials such as paint, benzene, gas tanks, etc. away from the working terrace heater. Do not use the device at locations where there may be corrosive or volatile substances, dust, steam or gas in the air, and not in an environment where there is a danger of fire, such as near gas tanks, gas pipes or aerosol cans. This creates the risk of explosion and fire!
- Do not place the device immediately above or below a socket.
- Do not cover the terrace heater in any way during use. This will make it overheat and/or cause a fire risk.
- Never hang or place objects such as clothing, blankets, cushions, curtains, paper, etc. over or near to the device. Also not to dry.
- The terrace heater becomes extremely hot during use and requires some time to cool down. So do not touch it during or immediately after use!
- Close supervision is necessary when the product is used near children or incapacitated persons. The device is not suitable for use by persons (including children) with a physical, sensual or mental limitation or a lack of experience and knowledge, irrespective of whether they are being supervised or have been issued with instructions in relation to the use of the device by a person who is responsible for their safety. Always ensure that children cannot play with the device.
- Keep the device out of reach of children and pets and do not permit them to play with it. Never leave them with the device unsupervised.

- If the appliance, by whatever which reason, produces cracks or breaks, if you during the operation establish imperfection or interruption, or if the aluminum casing or any other part, or the cord or plug show flaws, discontinue the operation of the appliance and take the plug from the socket. Contact your supplier, the manufacturer or a qualified service point. Do not try to repair the appliance by yourself, to avoid a hazard. Repairs by unqualified persons or changing's to the appliance break the water tightness of the equipment and let expire the guarantee and the liability of the manufacturer.
- Remove the plug from the socket and allow the device to cool before you touch, install, adjust, relocate, clean or service it.
- Prevent vibrations and heating and always handle the device with care!


## **Setting up and connecting**

Remove all of the packaging material and keep the packaging material away from children. Check that all parts are present.


Check the device, the electricity cable and the plug for damage. Never use a damaged device, but take it to your dealer or a recognised electrician.

1. Now insert the bulbs in the contacts. To do this, unscrew the wing nut of the light, remove the screw with a Philips head screwdriver and fold the grill away. Take the halogen bulb out of the packaging and place it in the light holder fitted with a spring. Ensure that it is connected completely horizontally. It is important that the end caps of the halogen bulb make firm contact with the light holder. Ensure that you do not touch the surface of the halogen bulb with your bare skin, but use a cloth or similar item if necessary. If this occurs accidentally, the surface must be thoroughly cleaned with methylated spirits on a fluff-free cloth. Scorched fingerprints shorten the life span of the light! Finally, screw the grill back into position in front of the bulb. Never use the terrace heater without the protective grill for the bulbs!
2. Check that the parasol is complete, robust and undamaged. Are all of the ribs fastened correctly? Ensure that the parasol is firm and stable in a correctly fitting, sufficiently heavy parasol base. The base must be standing on a solid, flat and horizontal surface.
3. Choose a position on the parasol post to fit the terrace heater. Do this at a height such that sufficient space is heated: the higher the position, the larger the circle of radiated heat. However, do not fit the heater between the ribs and the top of the parasol! When fastening, ensure that the light is not pointing

towards a flammable surface, that the light is at least 2 metres above the ground and that the back of the light remains at least 30 cm away from the parasol fabric. Flammable objects must be kept at least one metre away from the lights.



4. Slide the terrace heater to the selected position around the post of the parasol. Screw the terrace heater firmly into position on the post of the parasol with the button that tightens the post clamp. The parasol post must have a diameter between 36 and 48 mm.



5. Wind the electricity cable around the post of the parasol, leading the other end of the electricity cable to a 230 V socket in such a way that it is not heated and there is no danger of tripping, dragging, kicking, etc!
6. To activate the terrace heater you insert the plug into an **earthed** 230V socket that is indoors or IP54 watertight. To switch the terrace heater off again you remove the plug from the socket.
7. To change the height of the terrace heater you use the button to unscrew the clamp, slide the terrace heater to the desired height and then screw the clamp tight again. Ensure that the electricity cable does not become trapped!
8. Use the buttons on the side of the light to set the direction of the radiation. Never point it at flammable surfaces and firmly tighten the buttons before using the device again! The packaging contains three heat-insulated handles that you can attach to the lights between the wing nuts on the lights (see photo on cover

of booklet). You can make subsequent minor adjustments to the direction with these handles. Always remove the plug from the socket and wait until the terrace heater has cooled before changing the height or direction of heat radiation!

## Cleaning & maintenance

### Cleaning

Before cleaning remove the plug from the power outlet and wait until the appliance is sufficiently cooled off. Wipe the appliance only with a clean and lint-free cloth or a soft brush. You can use a moist (not wet!) cloth with a rather mild cleaning product. Ensure that the lamp is fully dry before you return it to operation! Never use abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners for cleaning! Never use flammable cleaners such as benzene or spiritus. Give the appliance time to dry before you use it again.

You can clean the grill with a small brush. Ensure that you do not touch the bulbs. Halogen bulbs are extremely vulnerable!

To protect against electrical shock and danger of life, do not immerse cord, plug or any part of the appliance in water or other liquid.

### Service

The only service that you can and are permitted to perform on the terrace heater is the replacement of a bulb. To do this, first remove the plug from the socket and ensure that the light is completely cool. Now follow the procedure described under 'Setting up and Connecting'. With normal use the terrace heater will not require any further maintenance. Contact your dealer or a recognised electrician in the case of faults or damage and always ask for original parts. Never execute repairs independently. Independent repairs and/or changes to the device will nullify the guarantee and the manufacturer's liability.

## Removal



In the EU this symbol indicates that this product may not be disposed of as ordinary household waste. Old equipment contains valuable materials, suitable for recycling. These materials should be made suitable for reuse in order to prevent any adverse effects to health and the environment caused by unregulated waste collection. Therefore, please make sure that you bring old equipment to a designated collection point. Alternatively, contact the original supplier, who can make sure that as many of the components as possible can be recycled.

## CE-statement

See page 42.

## Remerciements

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil EUROM. Vous avez fait un excellent choix ! Nous espérons que ce produit fonctionnera à votre entière satisfaction. Pour que vous profitiez au maximum de votre appareil, nous vous recommandons de lire attentivement et de bien comprendre le contenu intégral de ce mode d'emploi avant toute utilisation. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité, qui sont indiquées pour votre sécurité et celle de votre entourage !


Conservez ensuite le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Conservez également l'emballage : celui-ci apporte la meilleure protection de votre appareil pendant son entreposage hors saison. Si vous cédez l'appareil à une autre personne, remettez-lui également le mode d'emploi et l'emballage.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le Parasol heater 1500 !

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
[info@eurom.nl](mailto:info@eurom.nl)  
[www.eurom.nl](http://www.eurom.nl)

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Néanmoins, nous nous réservons le droit d'optimiser ce manuel à tout moment et de le modifier techniquement. Les images utilisées peuvent différer.

## Explication de symbole



**Pour éviter tout risque de surchauffe: ne pas recouvrir votre appareil!**

**Attention: surface très chaude!**

## Introduction et description

Votre chauffage de terrasse Eurom Parasol heater 1500 est conçu pour une utilisation domestique extérieure. Ce chauffage doit être monté autour d'un piquet de parasol et s'utiliser sous le parasol ouvert, de manière à ce que la chaleur ne se perde pas. Une fois mis en marche, le chauffage de terrasse répand rapidement une chaleur agréable. Utilisez le chauffage de terrasse uniquement dans le but pour lequel il a été conçu : le chauffage d'une terrasse, d'un jardin ou de toute autre pièce privée extérieure, et non pour le chauffage d'une pièce intérieure, d'une pièce extérieure non privée ou pour le séchage de textile ou d'autres matières. Par temps humide ou mouillé, n'utilisez pas le chauffage de terrasse et ne le laissez pas non plus dehors lorsqu'il est inutilisé. Le chauffage de terrasse Parasol heater 1500 est équipé de trois lampes de chauffage halogènes qui s'allument et s'éteignent simultanément.

## Caractéristiques techniques

Tension de raccordement	230V – 50Hz
Puissance	3x500 Watt
Classe d'isolation	IP23
Longueur du cordon d'alimentation	1,8 meter
Hauteur	13 cm
Diamètre	48 cm
Poids	2,38 kg

## Consignes de sécurité importantes

- Avant toute utilisation, contrôlez les points suivants :
  - l'appareil ne présente aucun signe de détérioration ;
  - l'appareil est fermement monté et fixé ;
  - la prise de courant que vous voulez utiliser :
    - \* est reliée à la terre ;
    - \* est de la tension adéquate (230 V - 50 Hz) ;
    - \* est suffisamment protégée (minimum 10 ampères) ;
    - \* est protégée par un interrupteur à courant différentiel résiduel de 30 mA ;
    - \* se trouve dans un endroit sûr et sec.
- **Avertissement !** Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. N'utilisez donc pas de dispositif de programmation, de minuterie ou d'autre appareil mettant en marche automatiquement le chauffage de terrasse. N'utilisez pas non plus le chauffage avec un régulateur de tension externe, comme par exemple un variateur ; c'est dangereux !

- Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser une rallonge électrique. Si une rallonge est nécessaire, utilisez une rallonge d'une puissance suffisante et adéquate pour la tension utilisée. Les prolongateurs et les boîtes de dérivation doivent respecter les réglementations. Si vous utilisez un enrouleur, déroulez entièrement le câble !
- Assurez que le cordon d'alimentation ne pende pas sur des bords (tranchants), ne suive pas des coudes prononcés, ne puisse pas être accroché et ne touche pas de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- Tous les objets inflammables tels que les bâches de tentes, parasols, branches, meubles, rideaux, papier, etc. doivent être éloignés des lampes de chauffage (au moins 1 mètre !). La distance par rapport aux murs doit également être d'au moins 1 m. La distance entre l'arrière de la lampe et la toile du parasol doit être au minimum de 30 cm.
- Ne placez pas l'appareil à proximité immédiate d'une baignoire, buanderie, piscine ou d'autres équipements d'approvisionnement en eau et veillez à ce que le chauffage de terrasse ne puisse jamais tomber dans de l'eau. Ne commandez pas le chauffage avec les mains mouillées et ne plongez jamais le chauffage de terrasse, le cordon d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Les liquides et matières très inflammables tels que peinture, essence, réservoir de gaz, etc. doivent être éloignés du chauffage de terrasse lorsqu'il est en marche. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit susceptible de contenir des substances corrosives ou volatiles, des poussières, de la vapeur ou du gaz dans l'air, ni dans les endroits présentant un risque d'incendie tels que près des réservoirs de gaz, conduites de gaz ou aérosols. Ceci entraînerait un risque d'incendie et d'explosion !
- Ne placez pas l'appareil juste au-dessus ou au-dessous d'une prise électrique.
- Durant son utilisation, le chauffage de terrasse ne doit en aucune façon être couvert ; il surchaufferait et/ou il y aurait un risque d'incendie.
- Ne suspendez ou ne placez jamais d'objets tels que vêtements, couvertures, coussins, rideaux, papiers, etc. au-dessus ou à proximité de l'appareil, et pas davantage pour les sécher.


- Lorsqu'il est en marche, le chauffage de terrasse chauffe beaucoup et son refroidissement prend un certain temps. Ne le touchez donc pas durant son utilisation ou peu après !
- Exercez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes incomptétentes ou d'animaux domestiques. Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissance, même si une surveillance est assurée ou que des instructions ont été données sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Il convient de veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez le chauffage hors de portée des enfants et des animaux, et ne les laissez pas jouer avec l'appareil. Ne les laissez jamais seuls avec l'appareil.
- Si l'appareil fait entendre des craquements ou des claquements ou arrête de fonctionner, pour quelque raison que ce soit, si vous constatez des défauts ou une panne pendant le fonctionnement de l'appareil ou si l'extérieur en aluminium, toute autre partie, le cordon d'alimentation ou la fiche présente des fissures ou autres, éteignez immédiatement l'appareil et coupez le raccordement électrique. Il existe alors un risque d'incendie, de blessure ou de dégât ! Vous devez vous adresser au fournisseur, au fabricant ou à un centre d'entretien agréé pour réparation ou remplacement. N'effectuez pas vous-même des réparations, ceci peut être dangereux ! Toute réparation effectuée par une personne non autorisée ainsi que toute modification à l'appareil ont pour effet d'affecter l'étanchéité de l'appareil aux poussières et à l'eau et d'annuler la garantie et la responsabilité du fabricant.
- Débranchez la fiche de la prise électrique et laissez l'appareil refroidir avant de le toucher, de l'installer, de le régler, de le déplacer, de le nettoyer ou d'effectuer une opération d'entretien.
- Évitez les vibrations et la surchauffe et manipulez toujours l'appareil avec soin !

## Mise en place et raccordement


Retirez tous les matériaux d'emballage et gardez-les hors de portée des enfants. Vérifiez que tous les composants sont présents.

Vérifiez que l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche ne présentent pas de détériorations. N'utilisez jamais un appareil s'il est détérioré : rapportez-le à votre revendeur ou chez un électricien agréé.

1. Placez les lampes dans les contacts. Pour cela, desserrez l'écrou papillon de la lampe, enlevez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme et rabattez la grille. Prenez la lampe halogène de l'emballage et placez-la dans la douille munie d'un ressort. Veillez à ce que la lampe soit fixée de manière entièrement horizontale. Il importe que les culots de lampe halogène soient en contact franc avec la douille. Veillez à ne pas toucher à mains nues la surface de la lampe halogène, utilisez si nécessaire un chiffon par exemple. Si vous touchez accidentellement la surface, celle-ci doit être soigneusement nettoyée avec de l'alcool à brûler et un chiffon non pelucheux. Les marques de doigts qui chauffent entraînent une diminution de la durée de vie de la lampe ! Revissez ensuite la grille devant la lampe ; n'utilisez jamais le chauffage de terrasse sans la grille de protection devant les lampes !
2. Vérifiez que le parasol est complet, solide et sans détérioration. Vérifiez la fixation de toutes les baleines. Veillez à ce que le parasol tienne de manière stable et solide, dans un pied de parasol adéquat et d'un poids suffisant. Le pied doit se trouver sur un endroit ferme, plat et horizontal.
3. Choisissez une position sur le piquet du parasol pour le montage du chauffage de terrasse. Veillez à ce que le montage soit suffisamment haut pour chauffer une surface suffisante : plus le chauffage sera fixé en hauteur, plus le rayonnement de chaleur sera important, mais ne montez **pas** le chauffage de terrasse entre les baleines et le sommet du parasol ! Lors de la fixation, veillez à ce que les lampes ne soient **pas** orientées vers des surfaces inflammables, qu'elles soient fixées au minimum à 2 mètres au-dessus du sol et que la partie arrière des lampes se trouve au minimum à 30 cm de la toile du parasol. Les objets inflammables doivent se trouver au minimum à un mètre des lampes.



- Faites glisser le chauffage de terrasse sur le piquet du parasol pour le placer à l'endroit choisi. Fixez fermement le chauffage de terrasse sur le piquet du parasol, à l'aide du bouton qui serre la fixation de piquet. Le piquet du parasol doit avoir un diamètre de 36 à 48 mm.



- Enroulez le cordon d'alimentation autour du piquet du parasol. Acheminez l'autre extrémité du cordon d'alimentation vers une prise électrique de 230 V de manière à ce qu'il ne chauffe pas et ne présente pas de risque de trébucher, de l'entraîner, de le piétiner, etc. !
- Pour mettre en marche le chauffage de terrasse, branchez la fiche dans une prise de 230 V **mise à la terre** et se trouvant à l'intérieur d'un bâtiment ou étant étanche à l'eau (IP54). Pour éteindre le chauffage de terrasse, retirez la fiche de la prise électrique.
- Pour modifier la hauteur de fixation du chauffage de terrasse, desserrez la fixation à l'aide du bouton, faites glisser le chauffage pour le placer à la hauteur voulue et resserrez la fixation. Veillez ce faisant à ne pas coincer le cordon d'alimentation !
- Les boutons présents sur les côtés de la lampe vous permettent de modifier la direction du rayonnement. Ne dirigez jamais le rayonnement de chaleur vers des surfaces inflammables et resserrez fermement les boutons avant d'utiliser à nouveau le chauffage ! L'emballage comporte trois petits leviers non conducteurs de chaleur que vous pouvez placer entre les écrous papillon sur les lampes (voir la photo au recto du livret). Ils vous permettent de modifier ensuite légèrement l'orientation. Avant de procéder au réglage de la hauteur ou de l'orientation du rayonnement, débranchez toujours la fiche de la prise électrique et attendez que le chauffage de terrasse se soit refroidi !

## Nettoyage & entretien

### Nettoyage


Avant de nettoyer l'extérieur, vous devez toujours retirer la fiche de la prise de courant et laisser la lampe se refroidir. Essuyez l'appareil avec un chiffon propre, doux et non pelucheux ou avec une brosse douce. Vous pouvez éventuellement utiliser un chiffon humide (et non mouillé !) avec un peu de produit nettoyant non

abrasif. Veillez à ce que la lampe soit entièrement sèche lorsque vous la remettez en marche ! N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'éponges ou de brosses à récurer ou de nettoyants chimiques ; ceux-ci peuvent endommager le matériau. N'utilisez jamais de produits nettoyants inflammables tels qu'essence de lavage ou alcool à brûler. Veillez à ce que l'appareil soit bien sec avant de le remettre en marche. Vous pouvez éventuellement nettoyer la grille de protection à l'aide d'une petite brosse. Veillez à ne pas toucher la lampe, car les lampes halogènes sont très fragiles ! Ne plongez jamais la fiche, le cordon d'alimentation ou toute autre partie de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ceci peut causer une décharge électrique !

### Entretien

La seule opération d'entretien que vous puissiez et soyez autorisé à effectuer vous-même sur le chauffage de terrasse est le remplacement d'une lampe. Pour effectuer cette opération, débranchez d'abord la fiche de la prise électrique et attendez que la lampe soit entièrement refroidie. Suivez ensuite la procédure décrite au paragraphe "Mise en place et raccordement". Dans le cadre d'une utilisation normale, le chauffage de terrasse ne nécessite pas d'autre entretien. En cas de panne ou de détérioration, adressez-vous à votre revendeur ou à un électricien agréé et demandez toujours des pièces d'origine. N'effectuez jamais de réparations vous-même. Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie s'annule en cas de réparations effectuées et/ou de modifications apportées par vos soins à l'appareil.

### **Élimination**



Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne peut être éliminé avec les déchets ménagers habituels. D'anciens appareils contiennent des matériaux précieux recyclables, qui doivent être reconditionnés pour ne pas nuire à l'environnement et à la santé humaine par une collecte incontrôlée des déchets. Par conséquent, nous vous prions de déposer vos anciens appareils dans un point de collecte destiné à cet effet ou de vous adresser au fournisseur où vous avez acheté l'appareil. Ce dernier veillera à ce qu'un maximum de pièces de l'appareil soient réutilisées.

### **Déclaration CE**

Voir page 42.

## Tacka

Tack för att du väljer en EUROM enhet. Du har gjort ett bra val! Vi hoppas att han kommer att arbeta till din fulla belåtenhet.

För att få ut det bästa av din enhet är det viktigt att du läser och förstår detta instruktionshäftet noggrant och i sin helhet före användning. Ägna särskild uppmärksamhet åt säkerhetsbestämmelser; Som är listade för att skydda dig och din miljö!

Håll sedan instruktionshäftet för att konsultera det igen i framtiden. Också hålla förpackningen: det är det bästa skyddet för din enhet under lagring av säsongen. Och om du någonsin överföra enheten till någon annan, vänligen ange instruktionshäftet och förpackningen.


Vi önskar dig mycket roligt med Parasol heater 1500!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
[info@eurom.nl](mailto:info@eurom.nl)  
[www.eurom.nl](http://www.eurom.nl)

Denna handbok har sammanställts med största försiktighet. Ändå förbehåller vi oss rätten att optimera och tekniskt justera dessa bruksanvisningar när som helst. Bilderna som används kan skilja sig åt.

---

## Symbolförklaring



**Täck inte över din enhet!**

**Akta dig: het yta!**

## Inledning och beskrivning

Din terrassvärmare Eurom Parasol hater 1500 är avsedd för hushållsbruk utomhus. Den ska monteras runt stången till ett parasoll och användas under det utfällda parasollet så att värmen inte försvinner direkt. Terrassvärmaren sprider snabbt en bekväm värme efter att den har slagits på. Använd terrassvärmaren bara för det ändamål som den är konstruerad för: uppvärmning av terrasser, trädgård eller andra liknande utrymmen utomhus som tillhör hushållet, och inte för uppvärmning av utrymmen inomhus, utrymmen utomhus som inte tillhör hushållet, eller för att torka textilier eller andra material.

Använd inte terrassvärmaren under fuktiga eller blöta förhållanden och lämna den inte oanvänt utomhus under sådana förhållanden. Terrassvärmaren Parasol Heater 1500 är utrustad med tre halogenuppvärmningslampor som slås på och av samtidigt.

## Tekniska data

Spänning	230 V/50 Hz
Effekt	3x500 watt
Isoleringsklass	IP23
Längd på elkabel	1,8 meter
Höjd	13 cm
Diameter	48 cm
Vikt	2,38 kg

## Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Kontrollera varje gång före användning:
  - att apparaten inte uppvisar några tecken på skador.
  - att apparaten fortfarande sitter fast och sitter ihop ordentligt.
  - att strömuttaget som du har tänkt att använda:
    - \* är jordat
    - \* har rätt spänning (230 V – 50 Hz)
    - \* är skyddat av en säkring på minst 10 A
    - \* är säkrat med en jordfelsbrytare på 30 mA
    - \* är på en säker och torr plats
- **Varng! Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är påslagen.**  
Du ska alltså inte heller använda någon automatisk kontroll, timer eller annan anordning som automatiskt slår på terrassvärmaren.  
Använd inte heller apparaten med en extern spänningsregulator som en dimmer eller dylikt. Även detta kan leda till fara.
- Undvik att använda förlängningskabel om möjligt. Om det är oundvikligt ska du välja en förlängningssladd med tillräcklig effekt

och som är lämplig för spänningen. Förlängningssladdar och kopplingsdosor måste uppfylla rättsliga krav. Om du använder en rulle ska du rulla ut kabeln helt och hållt.

- Se till att elkabeln inte ligger över skarpa kanter, inte behöver ta några snäva kurvor, inte kan dras iväg och inte vidrör några heta ytor. Linda den inte heller runt apparaten.
- Se till att alla brännbara föremål som tältdukar, parasoll, kvistar, möbler, gardiner, papper osv. hålls borta från uppvärmningslamporna (minst 1 meter!). Avståndet till väggarna ska också vara minst 1 meter. Avståndet mellan lampans baksida och parasollduken ska vara minst 30 cm.
- Placera inte apparaten i närheten av badkar, tvättrum, simbassänger eller andra vattensystem och se till att terrassvärmaren aldrig kan rama ner i vatten. Använd inte terrassvärmaren med blöta händer och sänk aldrig ner den, elkabeln eller kontakten i vatten eller någon annan vätska.
- Håll lättantändliga vätskor och material som färg, bensin, gasbehållare osv. borta från den påslagna apparaten. Använd aldrig apparaten på en plats där det kan finnas frätande eller flyktiga ämnen, damm, ånga eller gas i luften. Använd den inte heller i en brandfarlig omgivning, exempelvis i närheten av gasbehållare, gasledningar eller sprejburkar. Det medför risk för brand och explosion!
- Placera aldrig apparaten direkt under eller över ett strömuttag.
- Täck inte på något sätt över terrassvärmaren under användning, den blir då överhettad och det uppstår risk för brand.
- Häng eller lägg aldrig föremål som kläder, skynken, kuddar, gardiner, papper osv. över eller i närheten av apparaten, inte heller för att torka dem.
- Terrassvärmaren blir mycket het under användning och måste få tid att svalna. Vidrör den därför aldrig under eller direkt efter användning!
- Håll noggrann uppsikt över denna apparat när den används i närheten av barn, oförmögna personer och djur. Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inkl. barn) med fysiska-, psykiska-, eller mentala funktionshinder, eller med bristande erfarenhet och kunskap, med undantag för om de är under uppsikt eller om de har givits instruktioner om användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Man måste även hålla barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten.


- Förvara apparaten utom räckhåll för barn och husdjur och låt dem inte leka med den. Lämna dem aldrig själva i närheten av den.
- Om apparaten av någon anledning knakar eller sprakar under användning, eller om den slutar att fungera, eller om du märker av brister eller störningar, och om någon av terrassvärmarens delar, elkabeln eller kontakten uppvisar skador, ska du omedelbart stänga av apparaten och koppla ifrån den från elnätet. Det finns risk för brand, sak- och personskador. Vänd dig till din återförsäljare eller till en auktoriserad elektriker för reparation eller byte. Utför aldrig reparationer själv. Det kan vara farligt! Reparationer utförda av obehöriga eller förändringar av apparaten medför att garantin och tillverkarens ansvar upphör att gälla.
- Ta alltid ut kontakten ur uttaget och låt apparaten svalna innan du vidrör, installerar, justerar, flyttar, rengör eller underhåller den.
- Förhindra vibrationer och överhettning och ta alltid väl hand om apparaten!

## **Placering och anslutning**


Ta bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn. Kontrollera om du har alla delar.

Kontrollera om det är några skador på apparaten, elkabeln eller kontakten. Använd aldrig en apparat med skador utan ta med den till din återförsäljare eller en auktoriserad elektriker.

1. Sätt i lamporna i kontakterna. Skruva loss vingmuttern från lampan, lossa skruven med en stjärnskruvmejsel och fäll ned gallret. Ta ut halogenlampa ur förpackningen och sätt i den i den fjädrade lamphållaren. Se till att den fästs helt horisontellt. Det är viktigt att halogenlampans sluthylsor får bra kontakt med lamphållaren. Vidrör inte halogenlampans yta med bar hud utan använd vid behov en trasa eller liknande. Om detta ändå skulle ske ska ytan rengöras noggrant med lite sprit på en luddfri trasa. Inbrända fingeravtryck förkortar lampans livslängd! Skruva slutligen fast gallret till lampan igen. Använd terrassvärmaren aldrig utan skyddsgaller till lamporna!
2. Kontrollera att parasollet är komplett, stadigt och inte skadat. Sitter alla spröt ordentligt? Se till att parasollet står stadigt i en lämplig och tillräckligt tung parasollfot. Foten ska stå på ett fast, plant och horisontellt underlag.
3. Välj ett ställe på parasollstången där du monterar terrassvärmaren. Gör det på en höjd så att tillräckligt med utrymme värms upp. Ju högre upp den fästs, desto större blir strålningsområdet. Montera **inte** terrassvärmaren mellan spröten och toppen på parasollet. Se vid monteringen till att lamporna **inte** riktas mot en brännbar yta, att lamporna sitter minst 2 meter över marken och att lampornas baksida är minst 30 cm från parasollduken. Brandbara föremål ska hållas på minst en meters avstånd från lamporna.



4. Skjut terrassvärmaren till önskad plats på parasollstången. Vrid fast terrassvärmaren ordentligt på parasollstången med knappen som drar åt klämmen på stången. Parasollstativet ska ha en diameter på mellan 36 och 48 mm.



5. Vira elkabeln runt parasollstången. För den andra änden av elkabeln till ett 230 V-uttag på så sätt att den inte värmes upp och att det inte finns någon snubbelrisk eller risk för att man släpar med eller trampar på den!
6. För att slå på terrassvärmaren sätter du i kontakten i ett **jordat** 230 V-uttag som antingen sitter inomhus eller är vattentåligt enligt IP54. För att stänga av terrassvärmaren igen drar du ut kontakten ur uttaget.
7. För att ändra höjd på terrassvärmaren lossar du på klämmen med knappen, skjuter terrassvärmaren till önskad höjd och vrider fast klämmen igen. Se till att elkabeln inte hamnar i kläm!
8. Du kan ställa in strålningsriktningen med knapparna på lampans sida. Rikta den aldrig mot brännbara ytor och dra fast knapparna ordentligt igen innan du använder apparaten (igen)! I förpackningen finns tre värmeisolerade spakar som du kan sätta fast mellan vingmuttrarna på lamporna. Se bilden på bruksanvisningens framsida. Med dem kan du justera riktningen lite i efterhand. Dra ut alltid kontakten ur uttaget och vänta tills terrassvärmaren har svalnat innan du justerar höjd eller strålningsriktning!

## Rengöring och service

### Rengöring

Innan du rengör terrassvärmaren ska du alltid ta ut kontakten ur strömuttaget och låta apparaten svalna. Du kan torka av terrassvärmarens utsida (plast) med en ren, mjuk trasa som inte luddar eller en borste. Du kan möjligtvis använda en lätt fuktad (inte våt) trasa med lite milt rengöringsmedel. Se till att lampan är helt torr innan du använder den igen. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, svampar eller borstar, och inte heller några kemiska rengöringsmedel. Detta kan skada materialet. Använd inte heller brännbara rengöringsmedel, som exempelvis tvättbensin eller sprit.

Du kan eventuellt rengöra gallret lite med en borste. Var försiktig så att du inte vidrör lampan – halogenlampor är mycket ömtåliga!

Sänk aldrig ner kontakten, elkabeln eller någon annan av apparatens delar i vatten eller någon annan vätska.

### Service

Det enda underhåll som du själv kan och får utföra på terrassvärmaren är att byta lampan. Ta först ut kontakten ur uttaget och se till att lampan har svalnat helt. Följ proceduren som är beskriven under ”Placering och anslutning”.

Vid normal användning behöver terrassvärmaren inte mer underhåll än så. Vid eventuella fel eller skador ska du vända dig till din återförsäljare eller en auktorisering elektriker och alltid be om originaldelar. Utför aldrig reparationer själv. Egna reparationer och/eller ändringar på apparaten medför att garantin och tillverkarens ansvar upphör att gälla.

## Avfallshantering



Inom EU innebär denna symbol att produkten inte får kastas som vanliga hushållssopor. Gammal utrustning innehåller värdefulla material, lämpligt för recycling. Dessa material bör göras tillgänglig för återvinning för att förhindra negativ påverkan på hälsa och miljö p.g.a. okontrollerad sophämtning. Vänligen lämna därför gammal utrustning till därför avsedda insamlingsställen. Alternativt, kontakta den ursprungliga leverantören som kan se till att så många komponenter som möjligt kan återvinnas.

## CE-deklaration

Se sidan 42.

## Kiitos

Kiitos, että valitsit EUROM-laitteen. Olet tehnyt hyvän valinnan! Toivomme, että se toimii täysin tyytyväisenä.

Parhaan hyödyn saamiseksi laitteesta on tärkeää, että luet tämän käyttöohjeen huolellisesti ja kokonaisuudessaan ja ymmärrät myös sen ennen käyttöä. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusmääräyksiin; jotka on lueteltu suojaamaan sinua ja ympäristöäsi!

Tallenna sitten käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten. Pidä myös pakaus: se on paras suoja laitteellesi vuodenaikojen ulkopuolella tapahtuvan varastoinnin aikana. Ja jos siirräät laitteen jollekin toiselle, sisällytä käyttöohjeet ja pakkaukset.


Toivotamme sinulle paljon iloa Parasol heater 1500!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
[info@eurom.nl](mailto:info@eurom.nl)  
[www.eurom.nl](http://www.eurom.nl)

Tämä opas on koottu erittäin huolellisesti. Me varaamme kuitenkin oikeuden optimoida tämä käyttöohje milloin tahansa ja mukauttaa sitä teknisesti. Käytetyt kuvat voivat vaihdella.

---

## Symbolien selitys



**Älä peitä laitettasi!**

**Varo: kuuma pinta!**

## Johdanto ja kuvaus

Eurom Parasol heater 1500-terassilämmitin on tarkoitettu kotikäyttöön. Aurinkovarjon jalkaan asennettavaa lämmittintä käytetään avatun aurinkovarjon alla, jolloin lämpö ei häviä heti. Terassilämmitin levittää miellyttävää lämpöä nopeasti, kun se on kytketty päälle. Käytä terassilämmitintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu: terassien, puutarhojen tai muiden vastaavien ulkotilojen lämmittämiseen kotona. Se ei sovellu sisätilojen tai muiden kuin kodin ulkotilojen lämmitykseen tai tekstiilien tai muiden materiaalien kuivaamiseen.

Älä käytä terassilämmitintä kosteissa tai märissä olosuhteissa, äläkä jätä sitä ulos tällaisissa olosuhteissa. Parasol heater 1500-terassilämmitin on varustettu kolmella halogenilampulla, jotka kytketään päälle ja pois päältä samanaikaisesti.

## Tekniset tiedot

Jännite	230 V / 50 Hz
Teho	3 x 500 wattia
Eristysluokka	IP23
Virtajohdon pituus	1,8 metriä
Korkeus	13 cm
Halkaisija	48 cm
Paino	2,38 kg

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tarkista joka kerta ennen käyttöä:
  - ettei laitteessa ole merkkejä vaarioista.
  - että laite on edelleen tukevasti kiinni.
  - että virtalähde, jota aiot käyttää:
    - \* on maadoitettu
    - \* on jännitteeltään oikea (230 V - 50 Hz)
    - \* on suojattu vähintään 10 A:n sulakkeella
    - \* on varmistettu 30 mA:n maasulakytkimellä
    - \* on turvallisessa ja kuivassa paikassa.
- **Varoitus!** Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty päälle. Älä myöskään käytä automaattista ohjausta, ajastinta tai muuta laitetta, joka kytkee terassilämmittimen automaatisesti päälle. Älä myöskään käytä laitetta ulkoisen jännitesäätimen, kuten himmentimen tai vastaavan kanssa. Se voi aiheuttaa vaaran.
- Vältä jatkojohtojen käyttöä, jos mahdollista. Jos sitä ei voida välttää, valitse jatkojohto, jolla on riittävä teho ja joka soveltuu jännitteelle.

Jatkojohtojen ja liitääntäkoteloiden on täytettävä lakisääteiset vaatimukset. Jos käytät kelaa, kierrä johto kokonaan ulos.

- Varmista, että virtajohto ei kulje terävien reunojen päältä, väänny tiukalle mutkalle, pääse raahautumaan tai kosketa kuumia pintoja. Älä myöskään kääri johtoa laitteen ympärille.
- Varmista, etteivät palavat esineet, kuten pressut, aurinkovarjot, oksat, huonekalut, verhot ja paperi, pääse kosketuksiin lämmityslamppujen kanssa (vähintään 1 metrin etäisyys!). Myös seiniin on oltava vähintään metrin etäisyys. Lampun takaosan ja aurinkovarjon kankaan välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 cm.
- Älä sijoita laitetta kylpyammeiden, pesuhuoneiden, uima-altaiden tai muiden vesijärjestelmien lähelle. Varmista, ettei terassilämmitin pääse putoamaan veteen. Älä käytä terassilämmitintä märin käsin, äläkä koskaan upota lämmittintä, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Säilytä helposti syttyviä nesteitä ja materiaaleja, kuten maalia, bensiiniä ja kaasusäiliöitä, kaukana päällä olevasta laitteesta. Älä koskaan käytä laitetta sellaisessa paikassa, jossa ilmassa voi olla syövyttäviä tai haihtuvia aineita, pölyä, höyryä tai kaasua. Älä myöskään käytä sitä palovaarallisessa ympäristössä, kuten kaasusäiliöiden, kaasuputkien tai spraypullojen lähellä. Tulipalo- ja räjähdyksvaara!
- Älä koskaan laita laitetta suoraan pistorasian alle tai päälle.
- Älä peitä terassilämmitintä millään tavalla käytön aikana, koska se ylikuumenee ja aiheuttaa tulipalon vaaran.
- Älä koskaan ripusta tai aseta esineitä, kuten vaatteita, verhoja, tyynyjä, verhoja tai paperia, laitteen pääälle tai lähelle, äläkä kuivaa niitä lämmittimellä.
- Terassilämmitin läpenee käytön aikana erittäin kuumaksi, ja sen on annettava jäähtyä. Älä kosketa sitä käytön aikana tai heti käytön jälkeen!
- Noudata erityistä huolellisuutta, kun laitetta käytetään lasten, toimintakyvyttömien henkilöiden ja eläinten läheisyydessä. Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen tai psyykkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muutoin kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai opastuksella. Sinun on valvottava, etteivät lapset leiki laitteella.

- Pidä laite poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta, äläkä anna leikkiä sillä. Älä koskaan jätä lapsia tai lemmikkejä yksin laitteen läheisyyteen.
- Jos laite mistä tahansa syystä naksahtelee tai halkeilee käytön aikana, lakkaa toimimasta, huomaat vikoja tai häiriötä tai jos jokin terassilämmittimen osista, sähköjohto tai pistoke on vaurioitunut, sammuta laite välittömästi ja irrota se sähköverkosta. Tulipalon ja omaisuus- ja henkilövahinkojen vaara on olemassa. Ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun sähköasentajaan korjausta tai vaihtamista varten. Älä koskaan tee korjauksia itse. Se voi olla vaarallista! Asiattomien henkilöiden laitteeseen tekemät korjaukset tai muutokset mitätöivät takuun ja valmistajan vastuun.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä, ennen kuin kosketat, asennat, säädät, siirräät, puhdistat tai huollat sitä.
- Estää tärinää ja ylikuumeneminen. Pidä aina hyvää huolta laitteesta!


## Sijoittaminen ja kytkentä

Poista kaikki pakausmateriaalit ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Varmista, että sinulla kaikki osat.


Tarkista, ettei laitteessa, virtajohdossa tai pistokkeessa ole vaurioita. Älä koskaan käytää vaurioitunutta laitetta, vaan vie se jälleenmyyjälle tai valtuutetulle sähköasentajalle.

1. Aseta lamput koskettimiin. Irrota siipimutteri lampusta, löysää ruuvi ristikärkitalta ja laske ritolä alas. Ota halogenilamppu pakauksesta ja aseta se jousitettuun lampunpitimeen. Varmista, että lamppu tulee täysin vaakasuoraan. On tärkeää, että halogenilampun päätelholkit pääsevät kosketuksiin lampunpitimen kanssa. Älä koske halogenilampun pintaa paljain käsin, vaan käytä tarvitessa liinaa tai vastaavaa. Jos kuitenkin kosket lampun käsin, pinta on puhdistettava perusteellisesti alkoholilla kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Palaneet lyhentävät lampun käyttöikää! Ruuvaa lopuksi ritolä takaisin lampun päälle. Älä koskaan käytää terassilämmittintä ilman lampujen suojaritilää!
2. Varmista, että aurinkovarjossa on kaikki osat ja se on tukeva ja ehjä. Ovatko kaikki ruoteet paikoillaan? Varmista, että aurinkovarjo seisoo tukevasti sopivassa ja riittävän painavassa jalassa. Jalan tulee olla tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
3. Valitse mihiin kohtaan aurinkovarjon vartta asennat terassilämmittimen. Asenna lämmitin sellaiselle korkeudelle, että se lämmittää tarpeeksi suurta tilaa. Mitä korkeammalle lämmitin kiinnitetään, sitä suurempi säteilyalue on. **Älä** asenna terassilämmittintä ruoteiden ja päivänvarjon yläosan väliin. Asennuksessa on varmistettava, että lampuja **ei ole** suunnattu kohti palavia pintoja, lamput sijaitsevat vähintään 2 metriä maanpinnan yläpuolella ja lampujen takaosa on

vähintään 30 cm:n päässä aurinkovarjon kankaasta. Syttyvät esineet on pidettävä vähintään metrin päässä lampuista.



4. Liu'uta terassilämmitin haluttuun kohtaan aurinkovarjon tangossa. Kierrä terassilämmitin tukevasti kiinni aurinkovarjon tankoon napilla, joka kiristää tangon pidikkeen. Aurinkovarjon jalan halkaisijan tulisi olla 36–48 mm.



5. Kiedo virtajohto aurinkovarjon tangon ympärille. Liitä virtajohdon toinen pää 230 V:n pistorasiaan, jotta se ei kuumene, aiheutta kompastumisvaaraa, raahaudu tai jäää jalan alle!
6. Laita terassilämmitin päälle kytkemällä se sisätiloissa sijaitsevaan **maadoitettuun** 230 V:n pistorasiaan tai vesitiiviiseen IP54-luokan pistorasiaan. Sammuta terassilämmitin irrottamalla pistoke pistorasiasta.
7. Voit muuttaa terassilämmittimen korkeutta vapauttamalla pidikkeen painikkeella, siirtämällä terassilämmittimen sopivalle korkeudelle ja kiristämällä pidike uudelleen. Varmista, ettei virtajohto jäää puristuksiin!
8. Voit määrittää säteilyn suunnan lampun sivussa olevilla painikkeilla. Älä koskaan suuntaa lamppua kohti helposti syttyviä pintoja. Kiristä painikkeet tukevasti ennen laitteen käyttöä (uudelleen)! Pakkaus sisältää kolme lämpöeristettyä vipua, jotka voidaan kiinnittää lamppujen siipimutterien väliin. Katso käyttöohjeen etuosassa oleva kuva. Niillä lamppujen suuntaa voidaan säätää hieman jälkkikäteen. Irrota aina pistoke pistorasiasta ja odota, kunnes terassilämmitin on jäähtynyt, ennen kuin säädät säteilyn korkeutta tai suuntaa!

## Puhdistus ja huolto

### Puhdistus

Ennen terassilämmittimen puhdistamista irrota aina pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Voit pyyhkiä terassilämmittimen ulkopinnan (muovin) puhtaalla, pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla tai harjalla. Käytä tarvittaessa kosteaa (ei märkää) liinaa, jossa on hieman mietoa pesuainetta. Varmista, että lamppu on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä uudelleen. Älä koskaan käytä aggressiivisia puhdistusaineita, sieniä, harjoja tai kemiallisia puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa materiaaleja. Älä myöskään käytä syttyviä puhdistusaineita, kuten bensiiniä tai alkoholia.

Voit halutessasi puhdistaa ritolän harjalla. Varo koskemasta lamppuun – halogenilamput ovat erittäin herkkiä!


Älä koskaan upota pistoketta, virtajohtoa tai muuta laitteen osaa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.

### Huolto

Ainoa huolto, jonka voit ja saat itse tehdä terassilämmittimelle, on lampun vaihtaminen. Irrota ensin pistoke pistorasiasta ja varmista, että lamppu on täysin jäähtynyt. Noudata kohdassa "Sijoittaminen ja kytkentä" annettuja ohjeita.

Normaalikäytössä terassilämmitin ei tarvitse muuta huoltoa. Jos laitteessa on vikaa tai vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun sähköasentajaan. Pyydä aina käyttämään alkuperäisiä osia. Älä koskaan tee korjauksia itse. Laitteeseen itse tehdyt korjaukset ja/tai muutokset mitätöivät takuun ja valmistajan vastuun.

## Poistaminen



EU: ssa tämä symboli tarkoittaa, että tästä tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Jätelaitteet sisältävät arvokkaita materiaaleja, joita voidaan ja pitää käyttää uudelleen, jotta sääntelemättömän jätteenkeräyksen avulla ei vahingoiteta ympäristöä ja terveyttä. Siksi vie hävitetyt välineet nimettyyn keräyspisteesseen tai ota yhteyttä yritykseen, josta ostit laitteen. He voivat varmistaa, että mahdollisimman monta laitteen osaa käytetään uudelleen.

## CE-vakuutus

Katsu sivu 42.

## **CE-verklaring / Erklärung / declaration / déclaration / deklaration / vakuutus**

Hierbij verklaart ondergetekende / *Herewith declaers the signer /*  
Hiermit erklärt der Unterzeichnende / *Le soussigné /* Härmed förklarar  
undertecknade / *Täten vakuuttaa allekirjoittaneen*

**Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands**

dat de onderstaande producten / *that the products written below /*  
Dass die unten stehenden Produkte / *déclare par la présente que le produit suivant*  
/ että alla oleva tuote / patio lämmitin

### **Terrasstraler / Terrassenstrahler / Patio heater / Chauffage de terrasse uteplats värmare / patio lämmitin**

bekend onder het merk / *known under the brand /*  
Bekannt unter der Marke / *commercialisé sous la marque /* känd under  
varumärket / *tunnetaan tuotemerkillä*

**EUROM, type/typ/ tyyppi PARASOL HEATER 1500**

voldoet aan de eisen van de onderstaande normen:  
*agrees with the demands of the subjoined standards:*  
den Vorschriften der unten stehenden Normen entspricht:  
*satisfait aux exigences des normes suivantes :*  
uppfyller kraven i nedanstående standarder:  
*täyttää alla olevien standardien vaatimukset:*

#### **LVD 2014/35/EU:**

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014  
EN 60335-2-30:2009+A11:2012  
EN 62333:2008

#### **EMC 2014/30/EU:**

EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

#### **RoHS 2011/65/EU&(EU)2015/863**

Genemuiden, 16-11-2020  
W.J. Bakker, alg. dir.





**EUROM**

Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden  
The Netherlands  
[info@eurom.nl](mailto:info@eurom.nl)  
[www.eurom.nl](http://www.eurom.nl)

161120