

Caisses à jouets Albert

Un renard dans la chambre d'enfant? En effet, cet animal domestique est très apprécié et facile à entretenir.


Avec nos matériaux, tu peux fabriquer toi-même ces as du rangement qui seront aussi de parfaits compagnons dans la chambre d'enfant.



Caisse à jouets Albert




PRODUITS BUILDIFY




1 x caisse à fruits
BUILDIFY moyenne
280x330x440 mm

AUTRE MATÉRIEL



1 x baguette rectangulaire 20x40x900 mm



1 x bois équarri 24x44x2500 mm épicéa raboté
Découpe:
4 x 24x44x400 mm




1 x panneau en bois d'épicéa lamellé-collé
18x300x800 mm
Découpe:
1 x 18x300x400 mm

32 x vis universelles à tête fraisée
av. empreinte étoile 4,5x20 mm
8 x vis universelles à tête fraisée
av. empreinte étoile 4,5x30 mm
6 x vis universelles à tête fraisée
av. empreinte étoile 4,5x35 mm

1 x marqueur permanent Edding noir


OUTILS



Perceuse-visseuse
Foret d'amorçage
avec fraise
Ø 4,5 mm
Fraise à percer
Ø 4-10 mm hexagonale




Papier abrasif




Scie à bois



Cale à poncer
manuelle




Crayon



Mètre pliant




Pinceau



Scie sauteuse



Rouleau
à peinture





Équerre


SÉCURITÉ

Veuillez vous reporter aux consignes de sécurité de page 9.

Instruction en 17 étapes




Le gabarit (288,5x385 mm) sert à scier la tête et la queue du renard. Les gabarits peuvent être téléchargés sous: www.hornbach.ch/buildify_meubles




PRÉPARATION: PRÉ-PERÇER LES CAISSES

Commencez par stabiliser la caisse: pré-percez la caisse puis fixez chaque extrémité de baguette sur le bois en triangle à l'aide d'une vis (4,5x20 mm) à env. 25 mm du bord de la caisse.




ASTUCE: PERÇER

Pour percer, il est conseillé d'utiliser une fraise à percer. Celle-ci permet d'effectuer un trou de perçage conique dans lequel les vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!



TRACER LA TÊTE ET LA QUEUE

Reportez les gabarits sur un panneau de bois lamellé-collé de dimension 300x400 mm et tracez la tête et la queue du renard.



SCIER LE PANNEAU EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

À l'aide de la scie sauteuse, sciez la tête et la queue dans le panneau de bois lamellé-collé. Découpez les angles pointus de la queue, l'oreille et le museau avec la scie à main à 1 cm ...

Caisse à jouets Albert




FOLLOW
YOUR
BEAT




3
PONCER LA TÊTE ET LA QUEUE

... poncez ensuite les bords du panneau de bois lamellé-collé pour les arrondir car les bords arrondis protègent des risques de blessure.




4
PEINDRE LE BOIS

Veuillez vous référer aux instructions concernant le pré-traitement du bois sous la rubrique «Peinture». Appliquez ensuite deux couches d'orange indesit sur la tête, la queue, les bois équarris et la baguette rectangulaire (avec le rouleau à peinture) ainsi que l'intérieur et l'extérieur de la caisse (avec le pinceau).




5
PEINDRE LE BOIS

Dessinez ensuite le museau avec un marqueur noir et peignez les pattes, la pointe de la queue et l'oreille en deux couches de peinture «blanc pur RAL 9010».




6
POSITIONNER LA TÊTE

Placez la tête au milieu sur le côté court de la caisse.




7
VISSER LA TÊTE

Fixez la tête à l'aide d'une vis (4,5x35 mm) à travers la rainure située au milieu de la caisse et fixez-la au milieu du panneau en bois lamellé-collé (sans pré-perçage, voir aussi étape 12).




8
MARQUER LA POSITION DE LA PATTE AVANT

Marquez ensuite la position des deux bois équarris à gauche et à droite de la tête, à env. 70 mm du bord de la caisse.




9
POSITIONNER LA PATTE AVANT

Placez les bois équarris (2x 24x44x400 mm) pour les pattes avant, en butée contre l'angle de la caisse. Marquez les trous de perçage depuis l'intérieur (voir illustration 10.1) et ...




ASTUCE: PERCER

Pour percer, il est conseillé d'utiliser une fraise à percer. Celle-ci permet d'effectuer un trou de perçage conique dans lequel les vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!




12
POSITIONNER LA QUEUE

Placez la queue au milieu sur le côté court de la caisse.




10
PRÉ-PERCER LA CAISSE

... effectuez un pré-perçage de la caisse avec une fraise à percer.




10.1

4x



11
VISSER LES PATTES AVANT


Vissez les pattes avant sur les trous pré-perçés (4,5x30 mm).



13
VISSER LA QUEUE


Fixez la queue à l'aide d'une vis (4,5x35 mm) à travers la rainure située au milieu de la caisse et fixez-la au milieu du panneau en bois lamellé-collé (sans pré-perçage).

Caisse à jouets Albert




POSITIONNER ET VISSER LES PATTES ARRIÈRE

Pour la fixation des pattes arrière, répétez les étapes 8 à 11.




ALIGNER

Si le renard n'est pas droit, enlevez une patte ...




ALIGNER

... alignez le renard et vissez à nouveau la patte.




RACCOURCIR, PRÉ-PERÇER ET FIXER LES BAGUETTES



RACCOURCIR, PRÉ-PERÇER ET FIXER LES BAGUETTES

Voir description étape 17.



ASTUCE: PERÇER

Pour percer, il est conseillé d'effectuer un pré-perçage avec un foret d'amorçage. Celui-ci permet d'effectuer un trou de perçage conique dans lequel les vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!




Consignes de sécurité



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.



Exemple illustré



- 1. Les meubles ne doivent pas être utilisés pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Ne pas utiliser les caisses à jouets pour s'asseoir. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.**
- 2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.**
- 3. Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).**
- 4. Si un meuble est construit pour une chambre d'enfant, utiliser une peinture adaptée aux jouets pour enfants. Celles-ci sont marquées du logo représenté (voir à gauche).**