

# ENHA ROCKMAN



ENHA GmbH

Kasteler Str. 11, 66620 Nonnweiler, Germany  
T. +49 (0)6873 91067 E. service@enha.com  
www.enha.de

## DE GEBRAUCHSANWEISUNG: INDUSTRIESCHUTZHELM

Rockman wurde getestet und erfüllt die folgenden Normen: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Class C; (Series C /F)ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Class E; (Series E)

**WARNUNG:** Um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, muss der Helm der Kopfgröße des Trägers entsprechen bzw. dieser anzupassenseln. Der Schutzhelm ist so konstruiert, dass er die Energie eines Schlages durch die teilweise Verformung oder Beschädigung von Helmschale und Kopfbedänderung aufnimmt. Auch wenn eine solche Beschädigung nicht direkt sichtbar ist, muss jeder Helm, der von einem schweren Gegenstand getroffen wurde, sofort gegen einen neuen ausgetauscht werden. Zudem weisen wir den Träger darauf hin, dass der Helm durch Veränderung oder Entfernung einzelner Bauteile seine Schutzwirkung verlieren kann. Bringen Sie keine Farben, Lösemittel, Klebstoffe oder selbstklebende Aufkleber auf dem Helm auf. Sollte es unumgänglich sein, Kennzeichnungen oder Aufkleber auf dem Helm anzubringen, beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.

## VERWENDUNG, INSPEKTION, WARTUNG, LAGERUNG, REINIGUNG, TRANSPORT, WARNUNGEN UND RESTRIKTIONEN

- Der Helm wurde entwickelt, um den Aufprall von herabfallenden Gegenständen zu dämpfen; er bietet begrenzten Schutz gegen Aufprall von oben sowie einen Eindringerschutz in industriellen Anwendungen und ist dem bestimmungsgemäßen Gebrauch vorbehalten.
- Optionale EN397-Kennzeichnungen variieren, Eignung siehe Einzelheiten unten.
- Der Helm bietet keinen Seiten-, Front- oder Heckschutz.
- Helmlagerdauer: bis zu 5 Jahre - bei sachgemäßer Lagerung zwischen 0°C und 40°C - Herstellerangaben zur Lagerung beachten.
- Helmeinsatzdauer: mindestens 3 Jahre unbeschädigt.
- Es liegt in der Verantwortung des Trägers, den Helm vor jedem Gebrauch zu überprüfen; Werden Beschädigungen wie Schnitte, Risse, Brüchigkeit oder Verfärbungen festgestellt, muss der Helm sofort ersetzt werden, da sein Aufprallschutz beeinträchtigt sein kann.
- Der Helm muss auch sofort ersetzt werden, wenn er einem Schlag / Vorfall ausgesetzt wurde, auch wenn keine Anzeichen von Schäden festgestellt werden.
- Die ENHA-Helme werden in einem Pappkarton verschickt und jeder Helm ist einzeln in Polybeutel verpackt. Die Helme sollten vor ihrer Verwendung in der Verpackung des Herstellers aufbewahrt werden. Den Helm an einem trockenen Ort bei Umgebungstemperatur lagern, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Frost oder chemischen Substanzen.
- Transportieren Sie den Helm in einem sauberen und ausreichend stabilen Behälter unter Vermeidung von Stößen.
- Den Helm mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen und desinfizieren. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfe Chemikalien, diese greifen die Helmschale an.
- Es ist gefährlich, Originalteile des Helms zu entfernen oder zu ersetzen, wenn der Hersteller dies nicht ausdrücklich empfohlen hat. Die Helme dürfen zur Befestigung von Elementen in keiner Weise verändert werden, die nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Die unbelüfteten Modelle sind für Elektroarbeiter geeignet.
- Auch ein geprüfter Industrieschutzhelm bietet keinen vollständigen Schutz vor Verletzungen.

## AUFSETZEN UND ANPASSEN

Stellen Sie das Stirmband so ein, dass es bequem sitzt und beim Vorbeugen nicht vom Kopf rutscht. **Pinlock-Variante:** Führen Sie das Kopfbändernde mit drei Noppen von oben durch die größte Öffnung des gegenüberliegenden Kopfbänderndes und fixieren Sie es, indem Sie die drei Noppen durch die oval geformten Kopfbänderöffnungen drücken, um die richtige Kopfbändergröße zu erreichen. **Drehverschluss-Variante:** Verwenden Sie die Ratsche zum Einstellen der Größe. Das Sperrrad herausziehen und im Uhrzeigersinn drehen, um das Stirmband zu lockern, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird es gestrafft. Drücken Sie das Rad wieder hinein, um es zu arretieren.

**KENNZEICHNUNG:** Notified Body number: 2797 - Approved Body number: 0086 (nur Kategorie III); **Elektrische Isolierung (EN397):** 440 V a.c. (unbelüftete Varianten) – geeignet für Elektroarbeiter; **Elektrische Isolierung (EN50365):** 1000 V a.c. / 1500V d.c. (unbelüftete Varianten) – geeignet für versehentlichen Kontakt mit Elektrizität; **Sehr niedrige Umgebungstemperatur 30°C (ABS Varianten); Klasse 0 – PSA der Kategorie III – jährliche Zertifizierung (unbelüftete Varianten); Herstellungsort:** Made in Germany; **Stirmbandgröße:** 53-62 cm; **Hersteller:** ENHA GmbH; **Herstellungsdatum:** Monat/ Jahr; **Material:** HDPE oder ABS; ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (unbelüftete Varianten); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (unbelüftete Varianten).

**VERORDNUNG (EU) 2016/425 ZERTIFIZIERUNG:** Modul B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. 1105] EU - DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strasse 68, D-42781 Haan. [EU Notified Body No. 0299] (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) EU - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. 1974] (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. 2834] (ROCKMAN Series E3).

Die Konformitätserklärung finden Sie unter [gg-doc.com/enha](http://gg-doc.com/enha).

**ZUBEHÖR:** Kinnriemen können an den selbstauslösenden Haken an der Außenseite des Stirnbands befestigt werden, um der Gefahr der Strangulation vorzubeugen; **Gesichtsschutz:** PC-Visiere oder Gittervisiere können über ENHA-Visierhalterungen (Standardschirm) angebracht werden; **Augenschutz:** Der IntegraSpec-Augenschutz von ENHA kann in das Stirmband eingepasst werden; **Gehörschutz:** Es können ENHA helmmontierte Gehörschützer angebracht werden, auch in Kombination mit ENHA-Visieren. Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne der Hersteller.

**ERSATZTEILE:** Vom Hersteller erhältlich: Innenausstattung, Schweißbänder.

**HINWEIS:** Bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe spannungsführender Teile kann Gehörschutz mit Kunststoffbügel in Verbindung mit für elektrotechnische Arbeiten geeigneten Helmen sicher verwendet werden. Alternativ kann bei Arbeiten ohne elektrische Gefährdung eine Kombination aus Gehörschutz mit Edelstahlbügel und Helm verwendet werden (mechanische Risiken nach EN397). Bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe spannungsführender Teile darf dieser Helm nicht allein verwendet werden. Andere kompatible PSA müssen entsprechend den Gefährdungen durch die jeweilige Arbeit verwendet werden. Visiere für Elektriker sind beim Hersteller erhältlich.

**ENTSORGUNG:** Entsorgen Sie Ihren Helm gemäß den allgemeinen Entsorgungshinweisen als Restmüll. Die Bauteile des Helms sind mit ihrer Recyclingkategorie gekennzeichnet. Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne der Hersteller.